

## Vestavěná nožní pumpa

Před začátkem nafukování si pozorně přečtěte následující pokyny.

Před zahájením nafukování pomocí vestavěné nožní pumpy:

- Rozložte nafukovací postel na rovnou plochu. Přesvědčte se, že na povrchu se nenachází žádné kameny nebo jiné ostré předměty, které by mohly způsobit propíchnutí nafukovací postele.
- Vestavěná nožní pumpa musí mít ventil směrem nahoru 1
- Přesvědčte se, že uzavírací zátka je vložena a vypouštěcí ventil 2v1 (2) je důkladně utažen

### Pro nafouknutí použijte vestavěnou nižší pumpu:

- Odejmete z pumpy ventilu krytku a vložte zástrčku 1. Uschovejte krytku pro vložení po nafouknutí postele
- Umístěte a rozložte vestavěnou pumpu na rovnou a pevnou plochu
- Položte svou nohu přesně na nafukovací ventil a opatrným stlačením (3) směrem dolů ho otevřete. To umožňuje vstup vzduchu do postele
- Uvolněním nohy (4) vzduchová pumpa umožní opětovné naplnění její komory vzduchem a je připravena pro další cyklus
- Opakujte, dokud nebude postel nafouknuta
- Odeberte pumpu od ventilu a vložte zpět krytku ventilu (1)

### Nafouknutí pomocí externí pumpy

- Přesvědčte se, že nafukovací ventil je správně umístěn a vyfukovací ventil 2v1 (2) je důkladně utažen
- Vytáhněte krytku z ventilu 2v1 (2)
- Vložte hubici z pumpy do 2v1 (2) nafukovacího ventilu
- Nafoukněte výrobek na úroveň cca 80% požadované pevnosti
- Pozor: Aby se zamezilo prasknutí výrobku nikdy nepřefukujte ani nepoužívejte vysokotlaký kompresor
- Po nafouknutí důkladně uzavřete ventil 2v1 (2) krytkou

### Vypouštění:

- Vytáhněte krytku z ventilu 2v1 (2)
- Vytáhněte vypouštěcí ventil, a vzduch bude vypuštěn  
POZOR: při otevírání je třeba, aby vyfukovací ventil byl směrem od osob
- Umístěte pevně zpět vyfukovací ventil a krytku

### DULEŽITÉ

Vzduch uvnitř postele se může v závislosti od teploty rozpínat nebo smršťovat. To může vést ke snížení tlaku v posteli. Pokud k tomu dojde je nutné postel dofouknout na potřebnou pevnost. Pokud by došlo k prasknutí postele, řiďte se instrukcemi. Opravná sada je součástí dodávky.

„Chyby v tisku vyhrazeny“

Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

