

Nafukování a vyfukování

1a – Vytáhněte uzávěr ventilu

1b – Vložte hubici vzduchové pumpy
**NEPOUŽÍVEJTE VYSOKOTLAKOU
PUMPU**

1c – Uzavřete ventil

2a – Vytáhněte uzávěr ventilu

2b – Otočte ventil do polohy pro
vypouštění vzduchu

2c – Po vypuštění opatrně uzavřete
ventil

