

Manuál k obsluze

Mechanický časovač s denním programem (24 hodin) s dětskou pojistkou



VŠEOBECNÉ UPOZORNĚNÍ:

- před užíváním produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, který si pečlivě uchovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí
- mechanický časovač opatrně vybalte z balení na stůl nebo karton, tak abyste zabránili možnému poškrábání
- zkontrolujte, že balení obsahuje veškeré části a že všechny jsou nepoškozené, v opačném případě ihned kontaktujte dodavatele
- pokud sestavíte produkt z vadných částí a následně dojde k jeho poškození, popř. poškození dalšího majetku nebo újmě na zdraví, tak za toto nezodpovídá dodavatel

- dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným používáním výrobku
- prosíme, obraťte se na kvalifikovaného specialistu pokud: nerozumíte pokynům nebo máte pochybnosti o bezpečnosti, chcete použít výrobek k jiným účelům, než je určen
- nejsou uznávány žádné reklamace vzniklé v důsledku nesprávné instalace, nesprávného provozu nebo poškození v důsledku neznalosti návodu
- nejedná se o dětskou hračku, proto mechanický časovač nedávejte dětem a nenechávejte na místech, kde si s nimi děti mohou hrát

Technické údaje:

- model: TS-MD4
- 230 ~ 240V ~ 50Hz, 16 (2) A
- max: 3680 W
- produktu č. HV33258
- 96 spínacích časů zapnutí a vypnutí denně (24 hodin)
- minimální provozní doba mezi jednotlivými sepnutími 15 minut
- typ připojení: 230 V / 50 Hz
- Maximální zatížení 16 (2) A / 3500W
- zabudovaná dětská pojistka

1. Funkce:

- 24hodinový program (15minutový spínací čas)

2. Nastavení spínacích programů:

- Stiskněte černé posuvné kolíky na okraji otočného talíře (jeden je pro časový úsek 15 minut) špičatým předmětem směrem ven, dokud nezaklapne ven.
- To určuje dobu zapnutí.

Příklad:

- Časovač by měl zapnout lampu denně od 6.00 do 10.00 hodin.
- Chcete-li to provést, zatlačte příslušné spínací kolíky ven od 06.00 do 10.00 hodin na kolečku otočného talíře, čímž přepínací kolík odpovídá spínací době 15 minut.

3. Nastavení času:

- Otočte otočný talíř doprava (ve směru hodinových ručiček), dokud aktuální čas neodpovídá značce šipky pod otočným talířem, a okamžitě zapojte časovač do zásuvky tak, aby začal běžet mechanický strojek.

4. Bezpečnostní pokyny:

- Toto zařízení nepatří do rukou dětí, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Vhodné pro venkovní použití – ochrana IP44.
- Zadaný maximální výkon nesmí být překročen.
- Možné opravy smí provádět pouze odborná dílna.