

1. Žárovku vyjměte z krabičky a nainstalujte ji místo současné žárovky (před instalací infrasaunu vypněte)
2. Poté zapněte infrasaunu a zapněte světlo – žárovka začne blikat různými barvami
3. Zmáčkněte jedno z tlačítek, kterými se určuje barva (barevná tlačítka označená R,G,R,W, případně barevná neoznačená tlačítka) – blikání přestane a bude svítit vámi zvolená barva
4. Pokud chcete, aby se jednotlivé barvy měnili – zmáčkněte FLASH – barvy vždy přeskočí na další barvu – pomalejší režim je STROBE
5. Pokud chcete, aby se jednotlivé barvy měnili postupným prolínáním – zmáčkněte FADE, pomalejší režim SMOOTH
6. Pro nastavení jasu slouží bílá tlačítka se šipkami – nahoru a dolů
7. Světlo můžete během saunování vypnout pomocí dálkového ovladače (tlačítka OFF/ON) případně na hlavním ovládacím panelu saunu.
8. Pokud vypnete světlo na hlavním ovládacím panelu sauny, nelze ho zapnout dálkovým ovladačem.

