



Návod k obsluze

Kempingový a plážový vozík



LIFE IS BETTER OUTDOORS

www.homecalloutdoor.com



1. Přezka rukojeti
3. Otočná kolečka 360°
5. Velká kapsa na zip
7. Otvírák na lahve

2. Kapsy na pohárky
4. Reflexní pásy
6. Síťované kapsy
7. Suchý zip



Naskenujte QR kód pro zobrazení videa rozkládání a skládání

(<https://bit.ly/HOMECALL95076>)

Výrobky HOMECALL podléhají během výroby přísné kontrole kvality. Pokud zjistíte, že vámi zakoupený produkt nelze použít, nemusí se nutně jednat o vadu. Pečlivě si prosím přečtete následující pokyny, abyste jim lépe porozuměli a maximalizovali jejich účinnost.

ROZLOŽENÍ



Stiskněte střed vozíku, aby se zcela rozložil.



Zvedněte skládací rukojeť tak aby byla zcela vysunutá.



Posuňte přezku na rukojeti dolů a upevněte ji do složené polohy, jak je znázorněno na obrázku.



Otočte přezku doleva pro zamčení rukojeti.



Odtrhněte suchý zip a rozložte zadní víko, abyste zvětšili kapacitu vozíku.



Ujistěte se, že všechny spoje (jako jsou přezky na rukojeti a spojovací body rámu) jsou pevné.

SLOŽENÍ



1 Zavřete zadní víko a zajistěte ho suchým zipem.



2 Otočte přezkou doprava pro odemčení rukojeti.



3 Přesuňte přezku na horní část rukojeti.



4 Sklopte rukojeť dolů, aby byla skladnější a lepe se skladovala.



5 Zvedněte rukojeť a složte vozík.



6 Urovnejte látku po obou stranách vozíku, tím bude po uskladnění opět krásný a úhledný.

ČIŠTĚNÍ



Látku lze pro snadné čištění kompletně demontovat. Pro její sejmutí rozvažte suchý zip na spodní straně vozíku, zatáhněte za čtyři rohy látky a vytáhněte ji nahoru.



Pláštěnka na vozík účinně zabraňuje vniknutí deště a zajišťuje, že předměty v vozíku zůstanou v deštivých dnech suché.

V případě potřeby očistěte části rámu vodou. Rám dobře osušte a nechte látku uschnout. Na látky a části rámu nikdy nepoužívejte bělidlo, kyseliny ani jiná rozpouštědla. Pro prodloužení životnosti nově zakoupeného výrobku HOMECALL doporučujeme skladovat jej na suchém místě.

DŮLEŽITÉ!

- Pravidelně kontrolujte spojovací díly a šrouby! Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za neoprávněné opravy nebo úpravy vozíku.
- Nenechávejte děti bez dozoru při používání vozíku!
- Vozík není hračka! Uschovejte si tento návod k použití pro případ, že by vozík byl předán jiným osobám.
- Nepřekračujte nosnost výrobku 100 kg.

ZÁRUKA

Dvouletá záruka: Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení.

Záruční krytí

- Poškození způsobené vadami materiálu nebo zpracování.
- Poruchy, ke kterým dojde při běžném používání a údržbě.
- Poškození a vady způsobené během přepravy.

Záruka nepokrývá

- Poškození způsobené nesprávným použitím, nesprávnou obsluhou nebo úmyslným poškozením.
- Opotřebení, blednutí nebo stárnutí výrobku v důsledku běžného používání (například škrábance na povrchu tkanin a ocelových trubek atd.).
- Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, demontáží nebo opravou výrobku.
- Materiální škody způsobené používáním nebo skladováním v nevhodném prostředí (například vysoká vlhkost, extrémní počasí, silné přímé sluneční záření atd.).
- Konstrukční poškození způsobené překročením doporučené nosnosti během používání.

ZÁKAZNÍČÁ PODPORA

Pokud vám chybí odnímatelné příslušenství nebo máte důvod k reklamaci, zašlete nám prosím svou žádost e-mailem na adresu: support@homecalloutdoor.com
Pokud se problém nepodaří vyřešit e-mailem, zavoláme vám zpět. V e-mailu prosím zanechte také telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout.

Uschovejte si tento návod pro případ, že by vozík byl předán jiné osobě.

Home-Feeling GmbH, Wiebelsheidestr.28, 59757 Arnsberg

Website: www.homecalloutdoor.com

Mail: info@homecalloutdoor.com



Product Manual

Kempingový a plážový vozík



LIFE IS BETTER OUTDOORS

www.homecalloutdoor.com



1. Pracka rukoväte
3. Otočné kolieska 360°
5. Veľké vrecko na zips
7. Otvárač na fľaše

2. Vrecká na poháriky
4. Reflexné pásy
6. Sieťované vrecká
7. Suchý zips



Naskenujte QR kód pre zobrazenie videa otvárania a skladania

(<https://bit.ly/HOMECALL95076>)

Výrobky HOMECALL podliehajú počas výroby prísnej kontrole kvality. Pokiaľ zistíte, že vami zakúpený produkt nie je možné použiť, nemusí sa nutne jednať o vadu. Starostlivo si prosím prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste im lepšie porozumeli a maximalizovali ich účinnosť.

ROZLOŽENIE



Stlačte stred vozíka, aby sa úplne rozložil.



Zdvihnite skladaciu rukoväť tak aby bola úplne vysunutá.



Posuňte pracku na rukoväti dole a upevnite ju do zloženej polohy, ako je znázornené na obrázku.



Otočte pracku doľava na zamknutie rukoväte.



Odrhňte suchý zips a rozložte zadné veko, aby ste zväčšili kapacitu vozíka.



Uistite sa, že všetky spoje (ako sú pracky na rukoväti a spojovacie body rámu) sú pevné.

ZLOŽENIE



Zatvorte zadné veko a zaistite ho suchým zipsom..



Otočte prackou doprava pre odomknutie rukoväte.



Presuňte pracku na hornú časť rukoväte.



Sklopte rukoväť dole, aby bola skladnejšia a lepšie sa skladovala.



Zdvihnite rukoväť a zložte vozík.



Urovňajte látku po oboch stranách vozíka, tým bude po uskladnení opäť krásny a úhľadný.

ČISTENIE



Látku je možné pre ľahké čistenie kompletne demontovať. Pre jej sňatie rozviažte suchý zips na spodnej strane vozíka, zatiahnite za štyri rohy látky a vytiahnite ju hore.



Pláštenka na vozík účinne zabraňuje vniknutiu dažďa a zaisťuje, že predmety v vozíku zostanú v daždivých dňoch suché.

V prípade potreby očistite časti rámu vodou. Rám dobre osušte a nechajte látku uschnúť. Na látky a časti rámu nikdy nepoužívajte bielicidlo, kyseliny ani iné rozpúšťadlá. Na predĺženie životnosti novo zakúpeného výrobku HOMECALL odporúčame skladovať ho na suchom mieste.

DÔLEŽITÉ!

- Pravidelne kontrolujte spojovacie diely a skrutky! Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za neoprávnené opravy alebo úpravy vozíka.
- Nenechávajte deti bez dozoru pri používaní vozíka!
- Vozík nie je hračka! Uchovajte si tento návod na použitie pre prípad, že by vozík bol odovzdaný iným osobám.
- Neprekračujte nosnosť výrobku 100 kg.

ZÁRUKA

Dvojiročná záruka: Na výrobok sa vzťahuje dvojiročná záruka od dátumu zakúpenia.

Záručné krytie

- Poškodenie spôsobené chybami materiálu alebo spracovania.
- Poruchy, ku ktorým dôjde pri bežnom používaní a údržbe.
- Poškodenie a chyby spôsobené počas prepravy.

Záruka nepokrýva

- Poškodenie spôsobené nesprávnym použitím, nesprávnou obsluhou alebo úmyselným poškodením.
- Opotrebenie, vyblednutie alebo starnutie výrobku v dôsledku bežného používania (napríklad škrabance na povrchu tkanín a oceľových rúrok atď.).
- Poškodenie spôsobené neoprávnenou úpravou, demontážou alebo opravou výrobku.
- Materiálne škody spôsobené používaním alebo skladovaním v nevhodnom prostredí (napríklad vysoká vlhkosť, extrémne počasie, silné priame slnečné žiarenie atď.).
- Konštrukčné poškodenie spôsobené prekročením odporúčanej nosnosti počas používania.

ZÁKAZNÍKA PODPORA

Pokiaľ vám chýba odnímateľné príslušenstvo alebo máte dôvod na reklamáciu, zašlite nám prosím svoju žiadosť e-mailom na adresu:

support@homecalloutdoor.com

Ak sa problém nepodarí vyriešiť e-mailom, zavoláme vám späť. V e-maile prosím zanechajte aj telefónne číslo, na ktorom vás môžeme zastihnúť.

Uschovajte si tento návod pre prípad, že by vozík bol odovzdaný inej osobe.

Home-Feeling GmbH, Wiebelsheidestr.28, 59757 Arnsberg

Website: www.homecalloutdoor.com

Mail: info@homecalloutdoor.com