

Bazénový vysavač 28624 (ZX500R)

Správný způsob použití

Pokud používáte bazénový vysavač INTEX 28624 (ZX500R), dodržujte níže uvedené zásady. Jedině tak zajistíte, že bude vysavač správně vykonávat práci, pro kterou je určený.

- Vysavač je určený pro **nadzemní i zapuštěné bazény pouze do hloubky 2 m**. Ve větší hloubce nebude fungovat správně.
- **U zapuštěných bazénů** – vysavač je vhodný jen pro bazény **s plastovým vnitřním povrchem** nebo **s vinylovou fólií**.
- **U nadzemních bazénů** – **není vhodný pro bazény s nafukovacím prstencem**.
- Nepoužívat vysavač na povrchu, který je kluzký kvůli **vodním řasám**. Pokud je povrch bazénu kluzký, aplikujte nejprve odpovídající bazénovou chemii (chlór apod.) a očistěte povrch kartáčkem. Jakmile přestane být povrch kluzký, můžete použít vysavač.
- Vysavač **nebude fungovat** v zapuštěných bazénech, které mají stěnu a dno z velmi kluzkých materiálů, jako například **ocelový plášť, dlaždice, mozaika**.
- Blízko vysavače (v bazénu) by neměly být **žádné magnety** ani **zařízení vytvářející magnetické pole** – např. magnetická světla na stěně bazénu, plovoucí reproduktor apod. Magnet znemožňuje vysavači zmapovat tvar bazénu.
- Točí-li se vysavač v bazénu stále dokola, **vyčkejte 3 až 5 minut**, než si vysavač zmapuje tvar bazénu. Poté by měl začít čistící cyklus.
- Vysavač je určený **pouze** na vysávání **velkých částic a listů**.
- Vysavač **nenahrazuje funkci filtrace**.

Bazénový vysavač 28624 (ZX500R)

Další provozní informace naleznete v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s produktem.

Případně manuál naleznete i v elektronické podobě na našem webu www.intexsupport.com.



Další informace najdete na portálu zákaznické podpory INTEX
www.intexsupport.com