



MARIMEX [®] **CZ**
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



NÁVOD K POUŽITÍ

*Digitální váha
Aquamar*

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ
OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz

Obsah balení: Digitální váha AquaMar,
2 ks baterie AAA 1,5 V

Hlavní charakteristiky:

- nízká energetická spotřeba (2ks baterie AAA 1,5 V) s vysokou přesností vážení 0,1 g
- digitální LCD displej pro snadné čtení
- možnost volby zobrazení v gramech (g) nebo uncích (oz)
- funkce „HOLD“ pro zafixování naměřené hodnoty na LCD displeji
- indikátor nízkého napětí baterie
- automatické vypnutí po 30 sekundách nečinnosti

Hodnoty měření:

Maximální měřitelná hmotnost: 300 g/10,580 oz

Minimální měřitelná hmotnost: 0,1 g/0,005 oz

Návod k obsluze:

1. Pro zapnutí váhy stiskněte a držte cca 2 sekundy tlačítko „TARE“, poté bude displej ukazovat „00“.
2. Nyní můžete začít vážit – naberte lžící přípravek, který chcete zvážit.
!!! POZOR !!! držte lžici ve vodorovné poloze, aby nedošlo ke zkreslení výsledné hodnoty.
3. Stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi gramy a uncemi (g/oz).
4. Pro manuální kalibraci váhy na nulovou hodnotu stiskněte tlačítko „TARE“. Tato funkce se používá, když chcete odečíst váhu obalu. Po odstranění váženého materiálu (surovin) ze lžice vám bude LCD displej zobrazovat zápornou hodnotu – stiskněte znovu tlačítko „TARE“ pro návrat do normálního režimu vážení.
5. Stisknutím tlačítka „HOLD“ se zafixuje naměřená hodnota na LCD displeji. I po odstranění váženého obsahu vám bude LCD displej stále ještě zobrazovat „zafixovanou“ hmotnost. Opětovným stisknutím tlačítka „HOLD“ se vrátíte do normálního režimu vážení nebo počkáte-li 10 sekund, displej se do normálního režimu vrátí automaticky.
6. Chcete-li váhu vypnout, stiskněte a držte tlačítko „TARE“ po dobu 2 sekund. Nebudete-li lžicovou váhu v průběhu 30 sekund používat, automaticky se vypne.

Bezpečnostní upozornění:

- Váha měří velmi přesně (přesnost vážení je 0,1 g), proto s ní manipulujte velmi opatrně a vyvarujte se otřesů nebo pádů.
- Maximální zatížení (včetně obalu) by nemělo překročit 300 g (10,580 oz), jinak by mohlo dojít k nevratnému poškození výrobku.
- Pro zajištění přesnosti vážení držte váhu ve vodorovné poloze. Zabraňte také jakýmkoli frekvenčním interferencím vznikajícím například z mobilních telefonů nebo magnetických polí. Vážení je možno zahájit poté, kdy displej ukazuje „**0.0**“.
- Před vážáním musíte nejprve lžícovou váhu zapnout!!! Ukazuje-li displej po zapnutí váhy „**un5E**“, upozorňuje na skutečnost, že je zařízení nestabilní a že možná není umístěno ve vodorovné poloze.
- Zobrazuje-li displej „**Err**“, aniž by na lžici bylo na lžici cokoli umístěno, znamená to, že mohlo dojít k poškození senzoru váhy kvůli přetížení nebo neopatrné manipulaci.
- Je-li vážené množství vyšší než 310 g (10,935 oz), bude LCD displej ukazovat „**0-Ld**“, což znamená, že takové množství není vhodné pro vážení pomocí tohoto výrobku.
- Pokud je na LCD displeji zobrazeno „**LO**“, jsou baterie téměř vybité a je nutné je vyměnit. V tomto případě se výrobek sám vypne po uplynutí 1 sekundy. Pro výměnu baterií odstraňte kryt oddílu pro baterie na zadní straně a vyměňte baterie podle polaritě označené znaménky „+“ a „-“. Vezměte prosím na vědomí, že je nutné zlikvidovat použité baterie správným způsobem!!!
- Výrobek není vhodné mýt v myčce na nádobí, čištění provádějte vlhkým hadříkem. Neponořujte celý výrobek do vody, ani jej nečistěte agresivní kapalinou.

Záruční podmínky

Digitální váha Aquamar byla vyrobena z materiálu vysoké kvality. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR.

Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující funkčnost výrobku.

Kupující je povinen neprodleně po zakoupení digitální váhy zkontrolovat, zda není porušen transportní obal nebo poškozena digitální váha a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce. Vykazuje-li digitální váha zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění a pro které výrobek nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.

Bazény na splátky

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení výrobku odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků a nevhodných čisticích pomůcek
- vady vzniklé vlivem slunečního záření
- neoprávněný zásah do součástí digitální váhy

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz/eshop



MARIMEX[®] cz

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍRIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4
Infolinka: 241 727 740
E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2012