



# MARIMEX

CZ

SK

## Dřevěné pískoviště Lod'

Návod k montáži





# Dřevěné pískoviště

## Lod'

### Návod k montáži

#### **DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: ČTĚTE PEČLIVĚ!**

##### **VAROVÁNÍ!**

- Pouze pro domácí použití.
- Je určeno pro venkovní použití. Umístěte výrobek na rovnou plochu ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiných staveb a dalších věcí, jako jsou: ploty, garáže, dům, převislé větve, šňůry na prádlo nebo elektrické kabely a další překážky, které by mohly být při hře nebezpečné.
- Tento výrobek nesmí být postaven na betonu a jiném tvrdém povrchu.
- Skluzavku neorientujte přímo ke slunci, aby nedošlo k přehřátí kluzné plochy.
- Splňuje normu EN-71.



##### **VAROVÁNÍ!**

Výrobek se smí používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž musí být prováděna dospělou osobou a řádně překontrolována před použitím. Jinak hrozí nebezpečí převrácení nebo pádu. Výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení z důvodu vdechnutí malých částí.

## Čistění a údržba

**UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí způsobené škodou na výrobku!** Životnost výrobku může být výrazně snížena, pokud je trvale vystaven povětrnostním vlivům. Doporučujeme dřevěné části ošetřit vhodným prostředkem pro prodloužení jejich životnosti (nátěrem, prostředkem pro ochranu dřeva, nebo impregnačním prostředkem).



**POZOR: POUŽÍVEJTE POUZE BARVY A LAKY, KTERÉ SPLŇUJÍ NORMY STANOVENÉ K POUŽITÍ PRO DĚTSKÝ NÁBYTEK A HRAČKY!!!**

Pravidelně kontrolujte, zda výrobek není poškozený, a v případě potřeby jej zlikvidujte.

Pokud se tyto kontroly neprovedou, výrobek by se mohl převrátit, zhroutit nebo se stát jinak nebezpečným.

- zkontrolujte pevnost všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.

- naolejujte všechny kovové pohyblivé části.
- zkontrolujte všechny kryty na šrouby a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte nebo zabrušte.
- vyměňte vadné díly v souladu s instrukcemi výrobce
- Při používání čistících prostředků dodržujte pokyny výrobce
- Vyzkoušejte čistící prostředky na nenápadném místě
- Nečistoty okamžitě odstraňte.

#### **Péče o kov**

- Otřete mýdlovou vodou. Odolné znečištění odstraňte čistícím prostředkem, který rozpouští nečistoty a mastnotu.
- Povrchy z nerezové oceli by měly být pravidelně čistěny komerčně dostupným čistícím prostředkem na nerezovou ocel, aby se zabránilo hromadění rezních pruhů.

#### **Péče o dřevo**

Vašemu výrobku musí být věnována odlišná péče v závislosti na druhu dřeva a způsobu jeho povrchové úpravy (neošetřené, naolejované, natřené atd.). Vhodné produkty péče najdete u místního prodejce.

- Ošetřujte konvenčními přípravky jednou nebo dvakrát ročně.
- Řiďte se pokyny výrobce.

#### **Skladování**


- Umístěte na výrobek kryt, aby byl chráněn před vlhkostí.
- Výrobek je citlivý na mraz. Přes zimu skladujte na suchém a dobře větraném místě.

### **Kontakty**

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

**Zákaznické centrum**  
tel.: 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)



# Drevené pieskovisko

## Lod'

### Návod na montáž

#### **DÔLEŽITÉ, USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE: ČÍTAJTE POZORNE!**

##### **VAROVANIE!**

- Iba pre domáce použitie.
- Je určené pre vonkajšie použitie. Umiestnite výrobok na rovnú plochu vo vzdialenosti najmenej 2 m od iných stavieb a ďalších vecí, ako sú: ploty, garáže, dom, previsnuté vetvy, šnúry na bielizeň alebo elektrické káble a ďalšie prekážky, ktoré by mohli byť pri hre nebezpečné.
- Tento výrobok nesmie byť postavený na betóne a inom tvrdom povrchu.
- Šmýkačku neorientujte priamo k slnku, aby nedošlo k prehriatiu plochy na šmýkanie.
- Splňa normu EN-71.



##### **VAROVANIE!**

Výrobok sa smie používať iba pod dohľadom dospeljej osoby. Montáž musí byť vykonávaná dospelou osobou a riadne prekontrolovaná pred použitím. Inak hrozí nebezpečenstvo prevrátenia alebo pádu. Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Nebezpečenstvo udusenía z dôvodu vdýchnutia malých častí.

## Čistenie a údržba

**UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo spôsobené škodou na výrobku!** Životnosť výrobku môže byť výrazne znížená, ak je trvalo vystavený poveternostným vplyvom. Odporúčame drevené časti ošetriť vhodným prostriedkom pre predĺženie ich životnosti (náterom, prostriedkom na ochranu dreva, alebo impregnačným prostriedkom).



**POZOR: POUŽÍVAJTE IBA FARBY A LAKY, KTORÉ SPLŇAJÚ NORMY STANOVENÉ NA POUŽITIE PRE DETSKÝ NÁBYTOK A HRAČKY!!!**

Pravidelne kontrolujte, či výrobok nie je poškodený a v prípade potreby ho zlikvidujte. Ak sa tieto kontroly nevykonajú, výrobok by sa mohol prevrátiť, zrútiť alebo sa stať inak nebezpečným.

- skontrolujte pevnosť všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
- naolejujte všetky kovové pohyblivé časti.

- skontrolujte všetky kryty na skrutky a ostré hrany a v prípade potreby ich vymeňte alebo zabruste.

- vymeňte chybné diely v súlade s inštrukciami výrobcu

- Pri používaní čistiacich prostriedkov dodržiavajte pokyny výrobcu
- Vyskúšajte čistiace prostriedky na nenápadnom mieste
- Nečistoty okamžite odstráňte.

### Starostlivosť o kov

- Utrite mydlovou vodou. Odolné znečistenie odstráňte čistiacim prostriedkom, ktorý rozpúšťa nečistoty a masť.
- Povrchy z nerezovej ocele by mali byť pravidelne čistené komerčne dostupným čistiacim prostriedkom na nerezovú oceľ, aby sa zabránilo hromadeniu hrdzavých pruhov.

### Starostlivosť o drevo

Vášemu výrobku musí byť venovaná odlišná starostlivosť v závislosti od druhu dreva a spôsobu jeho povrchovej úpravy (neošetrené, naolejované, natreté atď.). Vhodné produkty starostlivosti nájdete u miestneho predajcu.

- Ošetrujte konvenčnými prípravkami raz alebo dvakrát ročne. Riadte sa pokynmi výrobcu.

### Skladovanie


- Umiestnite na výrobok kryt, aby bol chránený pred vlhkosťou.
- Výrobok je citlivý na mraz. Cez zimu skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.

## Kontakty








[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Zákaznícke centrum  
tel.: +421 233 004 194

e-mail: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)





<b>A</b>		Ø 6*55	2PCS	<b>B</b>		3.5*60	4PCS
<b>C</b>		3.5*50	7PCS	<b>D</b>		3.5*40	4PCS
<b>E</b>		3.5*32	50PCS	<b>F</b>		3*20	4PCS
<b>G</b>		Ø 6*65	1PC				

