

Závěsná houpačka Olivie

Houpačka s bezpečnostní zábranou určena nejmenším dětem (od 6 měsíců).

Varování: Místo pro zavěšení houpačky musí být vybráno tak, aby byl pro houpaní dodržen bezpečný odstup (min. 2 m) od stěn, plotů a jiných překážek/ objektů. V blízkém okolí místa pro používání houpačky se nesmí ponechat žádné ostré předměty. Podlahu v okolí houpačky volte z materiálu tlumící náraz nebo trávnik. Použití v domácnosti i venku.

Upozornění výrobce: Používat pod dohledem dospělé osoby. Montáž a přípravu houpačky smí vykonávat pouze dospělá osoba. Po vybalení houpačky sáček odstranit z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušením. Provaz nikdy nemotejte kolem krku.


Prostředky, sloužící k zavěšení houpačky musí zajišťovat podmínky, při nichž nedojde k vyháknutí či prodření kroužků při houpaní.

K zavěšení použijte závěsné háky zatočené o 540°. Je nutné pravidelně provádět kontrolu stavu lan, uzlů a závěsných kroužků. Poškozené díly je třeba neprodleně před dalším použitím vyměnit. Dítě by se mělo při houpaní držet předních lan.

Údržba: Houpačka není povrchově upravena, nevystavujte dlouhodobě změnám počasí. **Zabraňte styku s vodou**, prodlužujete tak životnost výrobku.

Nosnost: 80 kg. **Délka lana:** 1,7 m.

Výrobek schválen zkušebnou ITC Zlín




Výrobce: Buki hračky,
Kamenec 24 Holasovice
Czech Republic
www.bukihracky.cz

DODAVATEL PRO ČR:

MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 221/264, Praha 4 - Libuš, 142 00, www.marimex.cz

DODAVATEL PRO SK:

MARIMEX SK, spol s.r.o., Rožňavská 17, Bratislava, 831 04, www.marimex.sk



Marimex ID 11640438



SK UPOZORNENIE: Miesto pre zavesenie hojdačky musí byť vybrané tak, aby bol pri hojdaní dodržaný bezpečný odstup (min. 2 m) od stien, plotov a iných prekážok/objektov. V blízkosti okolia miesta pre používanie hojdačky sa nesmú ponechať žiadne ostré predmety. Podlahu v okolí hojdačky voľte z materiálu tlmiaceho náraz alebo trávnik. Použitie v domácnosti i vonku.

Upozornenie výrobcu: Hojdačka je konštruovaná pre deti od 6 mesiacov. Používať pod dohľadom dospelaj osoby. Montáž a prípravu hojdačky smie vykonávať len dospelá osoba. Po vybalení hojdačky odstráňte plastový obal z dosahu dieťaťa, hrozí nebezpečenstvo udusenía. Výrobok obsahuje dlhé šnúry, hrozí nebezpečenstvo uškrtenia. Povraz nikdy nemotajte okolo krku.

Prostriedky slúžiace k zaveseniu hojdačky musia zaisťovať podmienky, pri ktorých nedôjde k vyháknutiu alebo predratii krúžkov pri hojdaní. K zaveseniu použite závesné háky zatočené o 540 °. Je nutné vykonávať pravidelnú kontrolu stavu lan, uzlov a závesných krúžkov. Poškodené diely je treba neodkladne pred ďalším použitím vymeniť. Dieťa by sa malo pri hojdaní držať predných lán.

Údržba: Hojdačka nie je povrchovo upravená, nevystavujte ju dlhodobu zmenám počasia.

Zabráňte styku s vodou, predĺžite tak životnosť výrobku.

Nosnosť: 80 kg. **Dĺžka lana:** 1,7 m.

Výrobok schválený skúšobňou ITC Zlín.