



Bazén Florida

Návod



Důležitá bezpečnostní pravidla

- u dětí a postižených osob je po celou dobu vyžadován dohled kompetentní dospělé osoby.
- Zabezpečte všechny dveře, okna a bezpečnostní zábrany, aby nedošlo k neoprávněnému, neúmyslnému nebo neověřenému vstupu do bazénu.
- Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která znemožní přístup do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a jeho příslušenství mohou instalovat a demontovat pouze dospělé osoby.
- Nikdy se nepotápějte do nadzemního bazénu nebo do bazénu s mělkou vodou; do těchto bazénů neskákejte a neskouzávejte.
- Pokud není bazén postaven na plochém, rovnoměrném, kompaktním povrchu, nebo pokud dojde k přeplnění bazénu, může se stát, že se bazén rozpadne nebo příslušná osoba bude z bazénu vyplavena ven.
- Neopírejte se o nafukovací kroužek nebo o horní okraj bazénu; rovněž v těchto místech nevyvíjejte nadměrná tlak, protože by mohlo dojít ke zranění nebo zaplavení. Nedovolte nikomu jinému, aby seděl na bocích bazénu, nebo aby po nich šplhal či stoupal.
- Pokud bazén nepoužíváte, odstraňte z něj všechny hračky a flotační zařízení; odstraňte tyto předměty také z okolí bazénu. Předměty v bazénu lákají malé děti.
- Udržujte hračky, sedačky, stoly nebo předměty, po nichž by dítě mohlo vylézt, ve vzdálenosti nejméně 1,22 m od bazénu.
- Udržujte záchranná zařízení u bazénu a jasně a viditelně instalujte tísňová čísla u telefonu nejbližší k bazénu. Příklady záchranných zařízení: schválená pobřežní ochranná bóje s připojeným lanem, pevnou tyčí v délce menší než 3,66 m.
- Nikdy neplavejte sami ani neumožňujte druhým, aby plavali sami.
- udržujte bazén v čistém stavu. Podlaha bazénu musí být vždy viditelná z vnější strany bariéry bazénu.
- Při nočním plavání používejte správně nainstalované umělé osvětlení, které osvětluje všechny bezpečnostní značky, žebříky, podlahu bazénu a chodníky.
- Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo užíváte léky, držte se mimo prostor bazénu.
- Dbejte na to, aby se děti nepohybovaly u krytů bazénu, aby nedošlo k jejich zaplavení, utopení nebo jinému vážnému zranění.
- Kryty bazénu musejí být před použitím bazénu zcela odstraněny. Děti a dospělí nejsou pod krytem bazénu viditelní.
- Nezakrývejte bazén, pokud jsou v bazénu přítomny nějaké osoby.
- Udržujte bazén a jeho okolí v čistém stavu, aby nedocházelo k uklouznutí a pádům; cizí předměty v tomto prostoru mohou způsobit zranění.

- Chráněte všechny osoby v bazénu před chorobami způsobenými rekreačními vodami, a to tak, že budete udržovat vodu v bazénu v dezinfikovaném stavu. Vodu v bazénu nepolykejte. Udržujte hygienické postupy.
- Jakékoli bazény jsou vystaveny opotřebení a poškození. Některé typy nadměrného nebo zrychleného poškození mohou vést k narušení provozu a mohou nakonec způsobit ztrátu velkého množství vody z bazénu. Proto je velmi důležité pravidelně tento bazén udržovat.
- Tento bazén je určen pouze pro venkovní použití.
- Pokud nepoužíváte bazén delší dobu, úplně jej vyprázdněte; prázdný bazén bezpečně uskladněte tak, aby do něj nenatekla dešťová voda nebo voda z jiného zdroje a aby se zabránilo jeho nechtěnému přemístění silným větrem. Podívejte se do pokynů pro skladování.
- Při používání bazénu budete muset pomocí filtračního čerpadla zajistit alespoň jednu úplnou výměnu denně. Pro výpočet potřebných provozních hodin postupujte podle příručky čerpadla.

BARIÉRY A KRYTY BAZÉNŮ NEJSOU NÁHRADOU ZA TRVALÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. U BAZÉNU NEJSOU DODÁVÁNY ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY. PROTO SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE DOSPĚLÍ BUDOU PŮSOBIT JAKO ZÁCHRÁNCI A ŽE BUDOU SLEDOVAT VODNÍ HLADINU A ZAJIŠŤOVAT OCHRANU ŽIVOTŮ VŠECH UŽIVATELŮ, OBZVLÁŠTĚ DĚTÍ, A TO V BAZÉNU SAMOTNÉM I V JEHO OKOLÍ. NEDODRŽENÍ TĚCHTO UPOZORNĚNÍ MŮŽE VÉST K POŠKODĚNÍ, VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO SMRTI.



Rada: Majitelé bazénů musejí dodržovat místní nebo státní zákony týkající se bezpečného oplocení pro děti, bezpečnostních bariér, osvětlení a další bezpečnostní požadavky. Zákazníci by se měli obrátit na místní pobočku pro další informace. Před instalací a prvním použitím tohoto produktu si pečlivě přečtete veškeré instrukce, porozumějte jim a dodržujte je. Tato upozornění, pokyny a bezpečnostní pokyny se zabývají některými běžnými riziky, která skýtá rekreační voda; nemohou však ve všech případech pokrýt všechna rizika a nebezpečí. Při jakékoli vodní aktivitě vždy používejte opatrnost, zdravý rozum a dobrý úsudek. Ušchovejte pro budoucí použití. Text na obalu musí být pečlivě přečten a obal musí být uchován pro budoucí použití. Další upozornění naleznete v produktu.

Obecné informace

- Kontrolujte hroty a šrouby, zaměřte se na korozi; kontrolujte také přítomnost třesek nebo ostrých hran, zejména u přístupových ploch, aby nedošlo ke zranění.

Bezpečnost neplavců

- Neustálý, aktivní a ostrážitý dohled nad slabými plavci a neplavci, který provádí kvalifikovaný dospělý, je vyžadován po celou dobu (pamatujte na to, že u dětí ve věku do pěti let je největší riziko utopení).
- Určete příslušnou kompetentní dospělou osobu pro dozor nad bazénem.
- Slabí plavci nebo neplavci by měli při používání bazénu používat osobní ochranné pomůcky.
- Pokud se bazén nepoužívá nebo je bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, abyste k bazénu nelákali děti.

Bezpečnostní zařízení

- Doporučuje se instalovat bariéru (a případně zajistit všechny dveře a okna), aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Bariéry, kryty bazénů, alarmy bazénu nebo podobné bezpečnostní prvky jsou užitečné pomůcky; nejsou však náhradou za nepřetržitý a kvalifikovaný dohled dospělou osobou.
- Doporučuje se mít k dispozici záchranná zařízení (například kruhová bóje) u bazénu.
- U bazénu by měl být fungující telefon a seznam nouzových telefonních čísel.



Bezpečné používání bazénu

- Motivujte všechny uživatele, zejména děti, aby se naučili správně plavat.
- Naučte se základní postupy pro záchranu života (kardio-pulmonální resuscitace - KPR) a pravidelně si tyto znalosti aktualizujte. To může hrát významnou roli v případě nouze.
- Informujte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, o tom, co mají dělat v případě nouze.
- Nikdy se nepotápějte do mělké vody. To může vést k vážnému zranění nebo smrti.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků, které mohou ohrozit vaše schopnosti.
- Pokud jsou používány kryty bazénu, je třeba je před vstupem do bazénu úplně vyjmout z vodní hladiny.
- Chraňte osoby v bazénu před nemocemi souvisejícími s vodou; udržujte vodu v čistém stavu a dodržujte správnou hygienu. Postupujte podle pokynů pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Uchovávejte chemikálie mimo dosah dětí (například přípravky na úpravu vody, čisticí nebo dezinfekční přípravky).
- Odnímatelné žebříky musejí být umístěny na vodorovném povrchu.
- Dodržujte upozornění a bezpečnostní značky na stěně bazénu.

Bezpečnost při vodních sportech

Vodní rekreace je zábavná a terapeutická. Nicméně, skýtá inherentní riziko zranění a usmrcení. V zájmu snížení rizika zranění si přečtěte a dodržujte veškerá upozornění na produktu, balení a ve vložce balení, včetně příslušných pokynů. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se produktu pokrývají některá častá rizika při vodní rekreaci, ale nezahrnují všechna rizika a nebezpečí. Pro zajištění dalších ochranných prvků se také seznamte s těmito obecnými pokyny a pokyny poskytovanými národními bezpečnostními organizacemi:

- Nutný je trvalý dohled. Kompetentní dospělá osoba by měla být jmenována jako „plavčík“ nebo vodák, zvláště když jsou v bazénu a kolem něj děti.
- Naučte se plavat.
- Udělte si čas, abyste se naučili pravidla CPR a první pomoci.
- Informujte každého, kdo dohlíží na uživatele bazénu, o možném nebezpečí ohrožení bazénu a o používání ochranných zařízení, jakými jsou například zamčené dveře, bariéry atd.
- Informujte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, o tom, co mají dělat v případě nouze.
- Při jakékoli vodní aktivitě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

Seznam dílů

CZ



Číslo	Název	3,05 × 0,76 m		3,66 × 0,76 m	
		počet ks	číslo dílu	počet ks	číslo dílu
1	Jistící kolíček	22	10312	26	10312
2	Těsnění	22	10648	26	10648
3	Spojka ve tvaru "T"	10	12144	12	12145
4	Svorka ve tvaru "V"	10	10313	12	10313
5	Základna nohy	10	10309	12	10309
6	Vodorovný nosník	10	12118	12	12118
7	Plášť bazénu	1	10615	1	10616
8	Svislá noha	10	12140	12	12140
9	Krycí plachta	0	0	0	0
10	Podložka pod bazén	0	0	0	0
11	Záslepka	3	10127	3	10127
12	Konektor na vypouštění	1	10201	1	10201
13	Víčko výpustního ventilu	1	10649	1	10649

Číslo	Název	3,66 × 0,99 m PRISM		4,57 × 1,22 m	
		počet ks	číslo dílu	počet ks	číslo dílu
1	Jistící kolíček	26	10312	32	12136
2	Těsnění	26	10648	32	10648
3	Spojka ve tvaru "T"	12	12452	15	12155
4	Svorka ve tvaru "V"	12	12453	15	12137
5	Základna nohy	12	12454	15	12138
6	Vodorovný nosník	12	12118	15	12146
7	Plášť bazénu	1	12578A	1	11413
8	Svislá noha	12	12579	15	12151
9	Krycí plachta	0	0	1	18901
10	Podložka pod bazén	0	0	1	18932
11	Záslepka	3	10127	3	10127
12	Konektor na vypouštění	1	10201	1	10201
13	Víčko výpustního ventilu	1	10649	1	11044

Příprava povrchu a umístění bazénu

- Umístění bazénu musí umožňovat zabezpečení všech dveří, oken a bezpečnostních bariér, aby se zabránilo neoprávněnému, neúmyslnému nebo nehlídanému vstupu do bazénu.
- Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která znemožní přístup do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Nesprávná instalace bazénu na nerovném, nevyrovnaném a nekompaktním povrchu a nesprávné naplnění, které není v souladu s následujícími pokyny, vede k rozpadnutí bazénu nebo k možnosti, že osoba ležící v bazénu bude vyplavena ven, s následkem vážného zranění nebo poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: připojujte filtrační čerpadlo pouze do zásuvky s uzemněním chráněné přerušovačem zemnicího obvodu (GFCI) nebo zařízením pro zbytkový proud (RCD). V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry zástrček nebo zástrčky převodníku pro připojení čerpadla k elektrickému napájení. Vždy zajistěte správně umístěnou zásuvku. Používejte kabel, který nemůže být poškozen sekačkami na trávu, nůžkami na živé ploty a dalšími zařízeními. Podrobná upozornění a pokyny naleznete v příručce pro filtrační čerpadla.
- **Riziko vážného zranění: nepokoušejte se sestavovat bazén ve větrném prostředí.**

Vyberte si venkovní místo pro bazén s ohledem na následující požadavky:

1. Místo určené pro instalaci bazénu musí být absolutně vyrovnané a ploché. Neinstalujte bazén na svahu nebo na šikmém povrchu.
2. Povrch musí být ztuhlý a musí být dostatečně pevný, aby odolal tlaku a hmotnosti plně obsazeného bazénu.
Neinstalujte bazén na blátě, písku nebo na měkké nebo volné půdě.
3. Neinstalujte bazén na střeše, balkonu nebo na plošině, která se může zhroutit pod vahou plného bazénu.
4. Bazén vyžaduje minimálně 1,5 - 2,0 m okolního prostoru od předmětů, na které může dítě vylézt, aby získalo přístup k bazénu.
5. Tráva pod bazénem bude poškozena. Rozstřikování chlorované vody z bazénu může poškodit okolní vegetaci.
6. Nejprve odstraňte všechny agresivní traviny. Některé druhy trávy, například St. Augustine a Bermuda, mohou prorůstat přes vložku. Tráva, která prorůstá přes vložku, není výrobní závadou a není tedy kryta zárukou.
7. V oblasti musí být umožněno odvodnění vody z bazénu po každém použití nebo v případě dlouhodobého skladování bazénu.
8. Před montáží vysypte pouzdrové otvory pudrem (usnadňuje demontáž) – pozor při montáži nesmí pudr navlhnout – pudr není součástí balení.



Montáž bazénu

Najděte rovné a ploché místo, na němž nejsou kameny, větve nebo jiné ostré předměty, které mohou propíchnout plášť bazénu nebo způsobit zranění.

Velmi opatrně otevřete karton obsahující plášť, spoje a nosníky, protože tento karton se může použít k uložení bazénu během zimních měsíců nebo když se bazén nepoužívá.

Z kartonu odstraňte bazénovou podložku (10) – Podložka je součástí pouze vybraných bazénů viz. seznam dílů. Je nutné vždy použít geotextilní nebo jinou izolační podložku. Roztáhněte ji tak, aby její okraje byly 1,5-2,0 m od jakékoli překážky, například od stěn, plotů, stromů atd. Vyjměte plášť bazénu (7) z kartonu a rozložte ho na podložku tak, aby výpustní ventil směřoval k místu odtoku vody. Bazén rozložte, aby se zahřál na slunci. Zahřátím se usnadní instalace. Ujistěte se, že je plášť bazénu na středu podložky.

Ujistěte se, že strana se 2 hadicovými konektory je umístěna směrem ke zdroji elektrické energie.

Důležité: Plášť bazénu netahejte po zemi, může dojít k poškození pláště. (viz. obrázek č. 1)



K bazénu jsou dodávány dvě velikosti trubek - nohy bazénu (8) a vodorovné nosníky (6). Trubky s větším průměrem jsou vodorovné nosníky, které se zasouvají do otvorů v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším průměrem jsou svislé nohy bazénu. Jak nosníky, tak i nohy bazénu pasují do spojek ve tvaru „T“ (3). Vodorovné nosníky začnete zasouvat do otvorů v plášti z jakéhokoliv místa, ale vždy jedním směrem. Jakmile je nosník na svém místě, vezměte jednu ze spojek ve tvaru „T“ a prostrčením jisticího kolíku (1) skrz těsnění (2) a předvrtané díry jí spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, dokud nejsou spojeny všechny vodorovné nosníky a spojky ve tvaru „T“ (viz. obr. 2.1.).

Zkompletování posledního spojení může být složité. Kompletaci lze zjednodušit tak, že současně zvednete konce obou dílů cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba díly začnete opět dávat dolů. Nosník pak vklouzne do spojky (viz. obr. 2.2). Před kompletací bazénových nohou se ujistěte, že je poslední nosník dobře připraven. Dále zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovém pásu, který je umístěn ve středu bazénového pláště. Opatrně zasuňte nohu do oka v pásu a vrchní část nohy do spodní části spojky ve tvaru „T“, tak, aby se překrývaly dírky a jisticí kolíček s pružinou. Na konec nohy nasadte základnu nohy (5) (viz. obr. 3.1 a 3.2).

Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 místech a „zatřeste“ s ním, abyste prověřili, zda jsou v sobě dobře zasunuté všechny spojky, nohy a nosníky. Všechny jisticí kolíky zatlačte směrem dolů skrz dírky, abyste se ujistili, že jsou správně umístěny (viz. obr. 4.1). Jemně zatáhněte za spodní část nohy směrem od bazénu, abyste se ujistili, že je noha ve svislé kolmé pozici.

Před tím, než začnete bazén napouštět vodou se ujistěte, zda je výpustní ventil uvnitř bazénu uzavřený a zda je víko výpustního ventilu vně bazénu dobře utažené. Bazén napusťte cca do výšky 3 cm vodou a zkontrolujte, zda není výrazný rozdíl ve sklonu dna bazénu. **DŮLEŽITÉ:** Pokud se voda v bazénu tlačí k jedné straně, bazén není v úplné rovině. Postavení bazénu na nerovném povrchu má za následek naklání bazénu a výsledkem je vyboulení boční stěny. Pokud bazén není v úplné rovině, musíte bazén vypustit, vyrovnat stanoviště bazénu nebo bazén přesunout na jiné stanoviště, které je rovné a opět ho napustit vodou. Začněte vyrovnávat záhyby na dně bazénu (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tláčit ve směru ven nebo (z vnější strany bazénu) sáhněte

pod stěnu bazénu, chyťte jeho dno a zatáhněte ho ven. Pokud záhyby způsobuje podložka pod bazén, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením podložky z jedné strany. Jsou k tomu třeba dvě osoby.

Pokud bazén nemá filtrační zařízení, vložte do otvorů pro připojení filtrace 2 záslepky (11). Pokud bazén má filtrační zařízení, postupujte takto: Před napuštěním bazénu vložte do otvorů pro připojení filtračního zařízení sítko z vnitřní strany bazénu. Svorkami upevněte hadice k otvorům na vnější straně bazénu. Jednu hadici napojte na otvor umístěný blíže k hladině, konec hadice upevněte svorkami na filtrační zařízení (výtlak vody do bazénu). Druhou hadici napojte na otvor umístěný blíže ke dnu bazénu, konec hadice připojte svorkami na filtrační zařízení (sání vody z bazénu). Filtrační zařízení umístěte v maximální vzdálenosti (co dovolují propojovací hadice) od bazénu. Vodu napusťte max. do úrovně pod výřezy v plášti bazénu (viz. obr. 4.2).



DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 5). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 6.1 a 6.2).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 7.1 a 7.2).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 8)
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz. obr. 9).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dřívě, než ji dlouhodobě uskladníte.

Důležité: Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.



Bazén Florida

Návod



Dôležité bezpečnostné pravidlá

- u detí a postihnutých osôb je po celú dobu vyžadovaný dohľad kompetentnej dospeljej osoby.
- Zabezpečte všetky dvere, okná a bezpečnostné zábrany, aby nedošlo k neoprávnenému, neúmyselnému alebo neverenému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá znemožní prístup do bazéna malým deťom a domácim zvieratám.
- Bazén a jeho príslušenstvo môžu inštalovať a demontovať iba dospelé osoby.
- Nikdy sa nepotápajte do nadzemného bazéna alebo do bazéna s plytkou vodou; do týchto bazénov neskáčte a nesklouzávejte.
- Ak nie je bazén postavený na plochom, rovnomernom, kompaktnom povrchu, alebo ak dôjde k preplneniu bazénu, môže sa stať, že sa bazén rozpadne alebo príslušná osoba bude z bazéna vyplavená von.
- Neopierajte sa o nafukovacie krúžok alebo o horný okraj bazéna; rovnako v týchto miestach nevyvíjajte nadmernú tlak, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo zaplaveniu. Nedovoľte nikomu inému, aby sedel na bokoch bazéna, alebo aby po nich šplhal či stúpал.
- Pokiaľ bazén nepoužívate, odstráňte z neho všetky hračky a flotačné zariadenia; odstráňte tieto predmety tiež z okolia bazéna. Predmety v bazéne lákajú malé deti.
- Udržujte hračky, sedačky, stoly alebo predmety, po ktorých by dieťa mohlo vyliezť, vo vzdialenosti najmenej 1,22 m od bazéna.
- Udržujte záchranné zariadenia pri bazéne a jasne a viditeľne inštalujte tiesňové čísla pri telefóne najbližšie k bazénu. Príklady záchranných zariadení: schválená pobrežná ochranná bóje s pripojeným lanom, pevnú tyč v dĺžke menšie ako 3,66 m.
- Nikdy neplavejte sami ani Neumožňujte druhým, aby plávali sami.
- udržujte bazén v čistom stave. Podlaha bazéna musí byť vždy viditeľná z vonkajšej strany bariéry bazéna.
- Pri nočnom plávaní používajte správne nainštalované umelé osvetlenie, ktoré osvetľuje všetky bezpečnostné značky, rebríky, podlahu bazéna a chodníky.
- Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo užívate lieky, zdržiavajte sa mimo priestoru bazénu.
- Dbajte na to, aby sa deti nepohybovali pri krytov bazéne, aby nedošlo k ich zaplaveniu, utopeniu alebo inému vážnemu zraneniu.
- Kryty bazénu musia byť pred použitím bazénu úplne odstránené. Deti a dospelí nie sú pod krytom bazéne viditeľní.



- Nezakrývajte bazén, pokiaľ sú v bazéne prítomné nejakej osoby.
- Udržujte bazén a jeho okolie v čistom stave, aby nedochádzalo k pošmyknutiu a pádom; cudzie predmety v tomto priestore môžu spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetky osoby v bazéne pred chorobami spôsobenými rekreačnými vodami, a to tak, že budete udržiavať vodu v bazéne v dezinfikovanom stave. Vodu v bazéne neprehltajte. Udržujte hygienické postupy.
- Akékoľvek bazény sú vystavené opotrebovaniu a poškodeniu. Niektoré typy nadmerného alebo zrýchleného poškodenie môžu viesť k narušeniu prevádzky a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité pravidelne tento bazén udržiavať.
- Tento bazén je určený len na vonkajšie použitie.
- Ak nepoužívate bazén dlhší čas, úplne ho vyprázdňte; prázdny bazén bezpečne uskladnite tak, aby do neho nenatiekla dažďová voda alebo voda z iného zdroja a aby sa zabránilo jeho nechcenému premiestneniu silným vetrom. Pozrite sa do pokynov pre skladovanie.
- Pri používaní bazénu budete musieť pomocou filtračného čerpadla zabezpečiť aspoň jednu úplnú výmenu denne. pre výpočet potrebných prevádzkových hodín postupujte podľa príručky čerpadla.

BARIÉRY A KRYTY BAZÉNOV NIE SÚ NÁHRADOU ZA TRVALÝ A KOMPETENTNÉ DOHLAD DOSPELÝCH OSOBY. U BAZÉNA NIE SÚ DODÁVANÉ ZÁCHRANNÉ PROSTRIEDKY. Preto sa predpokladá, ŽE DOSPELÍ budú pôsobiť ako záchranca A ŽE BUDÚ SLEDOVAŤ VODNÉ HLADINU a zabezpečovať OCHRANU životy všetkých UŽÍVATEĽOV, obzvlášť deti A TO V BAZÉNU samotnom I V JEHO OKOLÍ. NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENIE MÔŽE VIESŤ K poškodenie, VÁŽNE-MU ÚRAZU ALEBO SMRTI.



Rada:

Majitelia bazénov musia dodržiavať miestne alebo štátne zákony týkajúce sa bezpečného oplotenia pre deti, bezpečnostných bariér, osvetlenie a ďalšie bezpečnostné požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť na miestnu pobočku pre ďalšie informácie. Pred inštaláciou a prvým použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky inštrukcie, porozumejte im a dodržujte ich. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pokyny sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami, ktorá poskytuje rekreačný voda; nemôžu však vo všetkých prípadoch pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá. Pri akejkoľvek vodnej aktivite vždy používajte opatrnosť, zdravý rozum a dobrý úsudok. Uschovajte pre budúce použitie. Text na obale musí byť starostlivo prečítaný a obal sa musí uchovávať pre budúce použitie. Ďalšie upozornenie nájdete v produkte.

Všeobecné informácie

- Kontrolujte hroty a skrutky, zamerajte sa na koróziu; kontrolujte tiež prítomnosť triesok alebo ostrých hrán, najmä u prístupových plôch, aby nedošlo k zraneniu. bezpečnosť neplavcov
- Neustály, aktívny a ostražitý dohľad nad slabými plavci a neplavci, ktorý vykonáva kvalifikovaný dospelý, je vyžadovaný po celú dobu (pamätajte na to, že u detí vo veku do piatich rokov je najväčšie riziko utopenia).
- Určite príslušnú kompetentnú dospelú osobu pre dozor nad bazénom.

- Slabí plavci alebo neplavci by mali pri používaní bazéna používať osobné ochranné pomôcky.
- Ak sa bazén nepoužíva alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby ste k bazénu nelákali deti.

Bezpečnostné zariadenie

- Odporúča sa inštalovať bariéru (a prípadne zabezpečiť všetky dvere a okná), aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Bariéry, kryty bazénov, alarmy bazéne alebo podobné bezpečnostné prvky sú užitočné pomôcky; nie sú však náhradou za nepretržitý a kvalifikovaný dohľad dospelou osobou.
- Odporúča sa mať k dispozícii záchranné zariadenia (napríklad kruhová bóje) pri bazéne.
- Pri bazéne by mal byť fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.



Bezpečné používanie bazéna

- Motivujte všetkých užívateľov, najmä deti, aby sa naučili správne plávať.
- Naučte sa základné postupy pre záchranu života (kardio-pulmonálna resuscitácia - KPR) a pravidelne si tieto znalosti aktualizujte. To môže hrať významnú úlohu v prípade núdze.
- Informujte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, o tom, čo majú robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa nepotápajte do plytkej vody. To môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré môžu ohroziť vaše schopnosti.
- Ak sú používané kryty bazénu, je potrebné ich pred vstupom do bazéna úplne vybrať z vodnej hladiny.
- Chráňte osoby v bazéne pred chorobami súvisiacimi s vodou; udržiavajte vodu v čistom stave a dodržiavajte správnu hygienu. Postupujte podľa pokynov na úpravu vody v užívateľskej príručke.
- Uchovávajte chemikálie mimo dosahu detí (napríklad prípravky na úpravu vody, čistiace alebo dezinfekčné prípravky).
- Odnímateľné rebriky musia byť umiestnené na vodorovnom povrchu.
- Dodržujte upozornenia a bezpečnostné značky na stene bazéna.

Bezpečnosť pri vodných športoch

Vodné rekreácie je zábavná a terapeutická. Avšak, poskytuje inherentné riziko zranenia a usmrtenia. V záujme zníženia rizika zranenia si prečítajte a dodržujte všetky upozornenia na produkte, balenie a vo vložke balení, vrátane príslušných pokynov. Nezabudnite však, že varovanie, pokyny a bezpečnostné pokyny týkajúce sa produktu pokrývajú niektoré časté riziká pri vodnej rekreácii, ale nezahŕňajú všetky riziká a nebezpečenstvá. Pre zaistenie ďalších ochranných prvkov sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými pokynmi a pokyny poskytovanými národnými bezpečnostnými organizáciami:

- Nutný je trvalý dohľad. Kompetentná dospelá osoba by mala byť vymenovaná ako „plavčík“ alebo vodák, najmä keď sú v bazéne a okolo neho deti.
- Naučte sa plávať.

- Urobte si čas, aby ste sa naučili pravidlá CPR a prvej pomoci.
- Informujte každého, kto dohliada na používateľa bazéna, o možnom nebezpečenstve ohrozenia bazénu a o používanie ochranných zariadení, akými sú napríklad zamknuté dvere, bariéry atď.
- Informujte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, o tom, čo majú robiť v prípade núdze.
- Pri akejkoľvek vodnej aktivite vždy používajte zdravý rozum a dobrý úsudok.
- Dozor, dozor, dozor.

Zoznam dielov

Číslo	Název	3,05 × 0,76 m		3,66 × 0,76 m	
		počet ks	číslo dielu	počet ks	číslo dielu
1	Istiacie kolíček	22	10312	26	10312
2	Tesnenie	22	10648	26	10648
3	Spojka v tvare "T"	10	12144	12	12145
4	Svorka v tvare "V"	10	10313	12	10313
5	Základňa nohy	10	10309	12	10309
6	Horizontálny nosník	10	12118	12	12118
7	Plášť bazéna	1	10615	1	10616
8	Zvislá noha	10	12140	12	12140
9	Krycia plachta	0	0	0	0
10	Podložka pod bazén	0	0	0	0
11	Záslepka	3	10127	3	10127
12	Konektor na vypúšťanie	1	10201	1	10201
13	Viečko vypustného ventilu	1	10649	1	10649



Číslo	Název	3,66 × 0,99 m PRISM		4,57 × 1,22 m	
		počet ks	číslo dílu	počet ks	číslo dílu
1	Istiace kolíček	26	10312	32	12136
2	Tesnenie	26	10648	32	10648
3	Spojka v tvare "T"	12	12452	15	12155
4	Svorka v tvare "V"	12	12453	15	12137
5	Základňa nohy	12	12454	15	12138
6	Horizontálny nosník	12	12118	15	12146
7	Plášť bazéna	1	12578A	1	11413
8	Zvislá noha	12	12579	15	12151
9	Krycia plachta	0	0	1	18901
10	Podložka pod bazén	0	0	1	18932
11	Záslepka	3	10127	3	10127
12	Konektor na vypúšťanie	1	10201	1	10201
13	Viečko vypustného ventilu	1	10649	1	11044



Príprava povrchu a umiestnenie bazénu

- Umiestnenie bazéna musí umožňovať zabezpečenie všetkých dverí, okien a bezpečnostných bariér, aby sa zabránilo neoprávnenému, neúmyselnému alebo nehliadanému vstupu do bazéna.
- Nainštalujte bezpečnostnú bariéru, ktorá znemožní prístup do bazéna malým deťom a domácim zvieratám.
- Nesprávna inštalácia bazénu na nerovnom, nevyrovnanom a nekompaktnom povrchu a nesprávne naplnenie, ktoré nie je v súlade s nasledujúcimi pokynmi, vedie k rozpadnutiu bazéne alebo na možnosť, že osoba ležiaca v bazéne bude vyplavená von, s následkom vážneho zranenia alebo poškodenie majetku.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: pripájajte filtračné čerpadlo iba do zásuvky s uzemnením chránenej prerušovačom uzemňovacieho obvodu (GFCI) alebo zariadením pre zvyškový prúd (RCD). V záujme zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom nepoužívajte predlžovacie káble, časovača, adaptéry zástrčiek alebo zástrčky prevodníka pre pripojenie čerpadla k elektrickému napájaniu. vždy zaistíte správne umiestnenú zásuvku. Používajte kábel, ktorý nemôže byť poškodený kosačkami na trávnu, nožnicami na živé ploty a ďalšími zariadeniami. Podrobná upozornenia a pokyny nájdete v príručke pre filtračné čerpadlá.
- Riziko vážneho zranenia: nepokúšajte sa zostavovať bazén vo veternom prostredí.

Vyberte si vonkajšie miesto pre bazén s ohľadom na tieto požiadavky:

1. Miesto určené pre inštaláciu bazéna musí byť absolútne vyrovnané a ploché. Neinštalujte bazén na svahu alebo na šikmom povrchu.
2. Povrch musí byť zhutnený a musí byť dostatočne pevný, aby odolal tlaku a hmotnosti plne obsadeného bazéna. Neinštalujte bazén na blate, piesku alebo na mäkkej alebo voľnej pôde.
3. Neinštalujte bazén na streche, balkóna alebo na plošine, ktorá sa môže zrútiť pod váhou plného bazénu.
4. Bazén vyžaduje minimálne 1,5 - 2,0 m okolitého priestoru od predmetov, na ktoré môže dieťa vyliezť, aby získalo prístup k bazénu.
5. Tráva pod bazénom bude poškodená. Rozstrekovanie chlóróvanej vody z bazéna môže poškodiť okolitú vegetáciu.
7. Najprv odstráňte všetky agresívne tráviny. Niektoré druhy trávy, napríklad St. Augustine a Bermuda, môžu prerastať cez vložku. Tráva, ktorá prerastá cez vložku, nie je výrobnou závadou a nie je teda krytá zárukou.
8. V oblasti musí byť umožnené odvodnenie vody z bazéna po každom použití alebo v prípade dlhodobého skladovania bazénu.
9. Pred montážou vysypte puzdrové otvory púdom (uľahčuje demontáž) - pozor pri montáži nesmie púder navlhnúť - púder nie je súčasťou balenia.

Montáž bazéna

Nájdite rovné a ploché miesto, na ktorom nie sú kamene, konáre alebo iné ostré predmety, ktoré môžu prepichnúť plášť bazéna alebo spôsobiť zranenie.

Veľmi opatrne otvorte kartón obsahujúci plášť, spoje a nosníky, pretože tento kartón sa môže použiť na uloženie bazéna počas zimných mesiacov alebo keď sa bazén nepoužíva.

Z kartónu odstráňte bazénovú podložku (10) Podložka je súčasťou iba vybraných bazénov vid'. zoznam dielov. Je nutné vždy použiť geotextilnú alebo inú izolačnú podložku. Roztiahnite ju tak, aby jej okraje boli 1,5-2,0 m od akejkoľvek prekážky, napríklad od stien, plotov, stromov atď. Odstráňte plášť bazéna (7) z kartónu a rozložte ho na podložku tak, aby výpustný ventil smeroval k miestu odtoku vody. Bazén rozložte, aby sa zahrial na slnku. Zahriatím sa uľahčí inštalácia. Uistite sa, že je plášť bazéna na stredu podložky.

Uistite sa, že strana sa 2 rúrkovými konektormi je umiestnená smerom k zdroju elektrickej energie.

Dôležité: Plášť bazéna neťahajte po zemi, môže dôjsť k poškodeniu plášťa. (Vid'. Obrázok č. 1) Bazén položte na vodorovnú plochu tak, aby vypúšťací otvor (na dne bazéna) smeroval k miestu, kam má byť voda vypúšťaná. Rozprestrite dno, aby bolo čo najhladšie. Presvedčte sa, že vypúšťací otvor na dne je zvnútra bazéna zazát-kovaný a na vonkajšej strane steny bazéna je naskrutkované viečko. K bazénu sú dodávané dve veľkosti trubiek - nohy bazéna (8) a vodorovné nosníky (6). Trubky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa zasúvajú do otvorov v plášti na vrchu bazéna. Trubky s menším priemerom sú zvislé nohy bazéna. Ako nosníky, tak aj nohy bazéna pasujú do spojok v tvare „T“ (3). Vodorovné nosníky začnite zasúvať do otvorov v plášti z akéhokoľvek miesta, ale vždy jedným smerom.



Akonáhle je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok v tvare „T“ a prestrčením istiaceho kolíka (1) cez tesnenie (2) a predvrtanej diery ho spojte s jednou stranou vodorovného nosníka. Tento postup opakujte stále dokola, až kým nie su spojené všetky vodorovné nosníky a spojky v tvare „T“ (viď. Obr. 2.1.). Skompletizovanie posledného spojenia môže byť zložité. Kompletizáciu možno zjednodušiť tak, že súčasne zdvihnete konce oboch dielov cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnete opäť dávať dole. Nosník potom vklzne do spojky (viď. Obr. 2.2).

Pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený. Ďalej zasuňte nohy bazéna do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového pláštia. Opatrne zasuňte nohu do oka v páse a vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky v tvare „T“, tak, aby sa prekrývali diery a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasadte základňu nohy (5) (viď. Obr. 3.1 a 3.2). Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 miestach a „zatrasťte“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom nadol cez diery, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. Obr. 4.1).

Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazéna, aby ste sa uistili, že je noha vo zvislej kolmej pozícii. Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou, sa uistite, či je výpustný ventil vnútri bazéna uzavretý a či je veko výpustného ventilu mimo bazéna dobre utiahnuté. Bazén napustite cca do výšky 3 cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazéna.



DÔLEŽITÉ: Ak sa voda v bazéne tlačí k jednej strane, bazén nie je v úplnej rovine. Postavenie bazéna na nerovnom povrchu má za následok nakláňanie bazéna a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovište bazéna alebo bazén presunúť na iné stanovište, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou. Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazéna (z vnútornej strany bazéna) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazéna s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo (z vonkajšej strany bazéna) sahnite pod stenu bazéna, chyťte jeho dno a zatiahnite ho von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto prehyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú k tomu potrebné dve osoby. Pokiaľ bazén nemá filtračné zariadenie, vložte do otvorov pre pripojenie filtrácie 2 záslepky (11). Pred napustením bazéna vložte do otvorov pre pripojenie filtračného zariadenia sitka z vnútornej strany bazéna. Svorkami upevnite hadice k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice upevnite svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojavacie hadice) od bazéna. Vodu napustite max. do úrovne pod výrezmi v plášti bazéna (viď. Obr. 4.2). Pred montážou filtračného zariadenia vložte priechody do otvorov v stene bazéna. Vyobrazenie hadicových spôn je iba orientačné, ich prevedenie sa môže líšiť.

DEMONTÁŽ BAZÉNA A USKLADNENIE

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru zvnútra bazéna. Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor zvnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalčné súčasti.
- Zaisťte, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ho vysušiť na slnku (viď. obr. 5). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepili k sebe. Púder tiež absorbuje všetku vodu, ktorá sa na stenách usadila.
- Očistite vnútorné strany bazéna čistou vodou, aby pri uskladení nedošlo k poškodeniu pláštá chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinú pláštá bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. Obr. 6.1 a 6.2).
- Potom, čo takto vytvoríte dve protilahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď. obr. 7.1 a 7.2).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. Obr. 8)
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď. Obr. 9).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30 °C, mimo dosahu hlodavcov.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, než ju dlhodobo uskladníte.

Dôležité: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.sk.

Chyby v tlači vyhradené.


Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk





A medence Florida

Útmutató



Fontos biztonsági szabályok

- a gyermekeket és a fogyatékkal élő személyeket mindenkor felügyelni kell egy kompetens felnőtt által.
- Biztosítsa az összes ajtót, ablakot és biztonsági korlátot, hogy elkerülje a jogosulatlan, nem szándékos vagy illetéktelen hozzáférést a medencéhez.
- Szereljen be egy biztonsági korlátot, amely megakadályozza, hogy a kisgyermekek és háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
- A medencét és tartozékait csak a felnőttek telepíthetik és bontják le.
- Soha ne merüljön el egy felszíni medencében vagy sekély vizes medencében; Ne ugorjon vagy csússzon ezekbe a medencékbe.
- Ha a medence nem sík, egyenletes, kompakt felületre épül, vagy ha a medence túlsordul, a medence leeshet, vagy a szóban forgó személy kiszivattyúzódik a medencéből.
- Ne csípjé fel a felfújható gyűrűt vagy a medence tetejét; Ezenkívül ne gyakoroljon túlzott nyomást ezen a helyen, mivel ez sérülést vagy árvizet okozhat. Ne hagyja, hogy bárki más üljön a medence oldalán, vagy felmászni vagy mászni utánuk.
- Ha nem használja a medencét, távolítsa el az összes játékot és flotációs eszközt; Távolítsa el ezeket az elemeket a medence területéről is. A medenceelemek vonzzák a kisgyermekeket.
- Tartsa a játékokat, széket, asztalokat vagy tárgyakat, hogy mászjon a gyermeket legalább 1,22 m-re a medencétől.
- Tartsa a mentőeszközöket a medencénél, és világosan és láthatóan telepítse a segélyhívó számokat a medencéhez legközelebb eső telefonra. Példák mentési felszerelésre: jóváhagyott parti őrség csatolt kötelekkel, rögzített kötél kevesebb, mint 3,66 m.
- Soha ne ússz magadnak, vagy ne engedj meg másokat úszni magadnak.
- tartsa tisztán a medencét. A medencepadlónak mindig láthatónak kell lennie a medence akadályától.
- Használjon éjszakai úszást a megfelelően felszerelt mesterséges világítással, amely világít minden biztonsági táblát, létrát, medencét és járdákat.
- Ha alkohol vagy gyógyszer szedése alatt állsz, maradj ki a medencéből.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne mozduljanak el a medence fedélzetén, nehogy belekeveredjenek, fulladjanak vagy más módon súlyos sérülés.
- Az uszodarabokat teljesen le kell venni a medence használata előtt. A gyermekek és a felnőttek nem láthatók a medence fedél alatt.
- Ne fedje le a medencét, ha vannak emberek a medencében.



- A medencét és a környezetét tiszta állapotban tartsa, hogy elkerülje a csúszást és leesést; idegen tárgyak ebben a térben sérülést okozhat.
- Védje a medencében lévő összes személyt a rekreációs vizek okozta betegségekből vizet a medencében fertőtlenített állapotban. Ne úszd a vizet a medencében. Higiéniai gyakorlat fenntartása.
- Bármelyik medence kopásnak van kitéve. Egyes típusú túlzott vagy gyorsított károk a működés megzavarásához vezethet, és végül nagy mennyiségű víz elvesztését okozhatja a medencében. Ezért van nagyon

Fontos, hogy ezt a medencét rendszeresen tartsuk.

- Ez a medence kizárólag kültéri használatra alkalmas.
- Ha hosszabb ideig nem használja a medencét, ürítse ki teljesen; üres medence biztonságosan tárolja annak érdekében nem vezet csapadékvizet vagy vizet más forrásból, és megakadályozza a nemkívánatos eltolódást erős szél által.

Ellenőrizze a tárolási utasításokat.

- A medence használatakor naponta legalább egy teljes változtatást kell végezni egy szűrőszivattyú használatával. mert A szükséges üzemórák kiszámításához kövesse a szivattyú kézikönyvét.

A BARRIEREK ÉS A BÚTORÚ BERENDEZÉSEK NEM FELSZERELTETETEK AZ ADULTSOK ÁLLANDÓ ÉS HATÁLYOS FELÜGYELETÉRE FŐ. A BÚTOROS BERENDEZÉSEK NEM SZÁLLÍTÁSA A BÚTORBAN. Ezért biztosítják, hogy AZ ADULTS GARANCIÁBAN ELFOGADJA, ÉS DÍJJA A VÍZSZINTET ÉS VÉDELEM AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÓK ÉLŐI VÉDELME, BELEÉRTVE A GYERMEKET, ÉS A BÚTORBAN, ÉS A KÖRNYEZETBEN. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket, súlyos károkat okozhat SÉRÜLÉS VAGY HALÁL.



Tanács:

A medencetulajdonosoknak be kell tartaniuk a biztonságos gyermekkerítésre vonatkozó helyi vagy állami törvényeket biztonsági korlátok, világítás és egyéb biztonsági követelmények. Az ügyfelek további információért forduljanak a helyi fióktelephez. A termék telepítése és első használata előtt alaposan olvassa el és értse meg az összes utasítást tartsd őket. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági utasítások az általa kínált gyakori veszélyekkel foglalkoznak szabadidős vizek; de nem minden esetben fedezhetik az összes kockázatot és veszélyt. Bármely vízaktivitás mindig óvatosságot, józan ésszet és helyes ítéletet használjon. Mentés későbbi felhasználásra. A csomagoláson található szöveg legyen gondosan olvassa el és a csomagolást meg kell őrizni a későbbi felhasználásra. További tájékoztatásért lásd a terméket.

Általános információk

- Ellenőrizze a tüskéket és a csavarokat, a korrózióra fókuszál; Ellenőrizze a zsetonok vagy éles szélek jelenlétét is, különösen az u hozzáférési területeket a sérülések elkerülése érdekében.

Nem úszók biztonsága

- A gyenge úszók és nem úszók állandó, éber és éber felügyelete egy képzett felnőtt által (ne feledje, hogy az ötvenesnél fiatalabb gyermekek a legnagyobb mértékben veszik a fulladást).
- Azonosítsa a megfelelő, kompetens felnőttet a medence felügyeletére.
- A gyenge úszók vagy nem úszók a medence használatakor személyi védőfelszerelést használnak.
- Ha a medence nincs használatban vagy felügyelet nélkül, távolítsa el az összes játékot a medencéből és annak környékéről, hogy hideg legyen medence.



Biztonsági eszközök

- Javasoljuk, hogy akadályt telepítsen (és esetleg minden ajtót és ablakot rögzítsen), hogy megakadályozza a jogosulatlan használatát hozzáférés a medencébe.
- Barrierek, medencefedések, medence riasztások vagy hasonló biztonsági funkciók hasznos eszközök; ők nem helyettesíti a folyamatos és képzett felügyeletet egy felnőtt számára.
- Javasoljuk, hogy mentőeszközök (pl. Körkörös bóják) legyenek a medencében.
- A medencének működő telefonnak és a segélyhívószámok listájának kell lennie.

A medence biztonságos használata

- Ösztönözní kell minden felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy megtanulják úszni megfelelően.
- Tanuljon meg alapvető életmentő eljárásokat (kardiopulmonalis újraélesztés - CPR) és rendszeresen frissítsd ismereteidet. Vészhelyzetben jelentős szerepet játszhat.
- Tájékoztassa a medencehasználókat, beleértve a gyermekeket is, arról, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Soha ne merüljön bele sekély vízbe. Ez komoly sérüléseket vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét, ha olyan alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, amely veszélyeztetheti a képességét.
- A medencefedelek használata esetén a medencébe való belépés előtt teljesen eltávolítani kell a vízszintről.
- Védje az embereket a medencében a vízzel kapcsolatos betegségekből; Tartsa tisztán és tiszta vízzel jó higiénia. Kövesse a Használati útmutatóban található vízkezelési utasításokat.
- A vegyszereket távol tartja a gyermekektől (például vízkezelést, tisztítást vagy fertőtlenítőszert) készítmények).
- A cserélhető létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Kövesse a medencefalán feltüntetett figyelmeztetéseket és biztonsági jeleket.

A vízi sportok biztonsága

A vízi kikapcsolódás szórakoztató és terápiás. Mindazonáltal, benne rejlő sérülésveszély és halál. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és kövesse az összes figyelmeztetést termék, csomagolás és csomagolás, beleértve a megfelelő utasításokat. Ne felejtsük el a figyelmeztetések, az utasítások és a termékbiztonság magukban foglalják a gyakori kockázatok egy részét a vízben kikapcsolódni, de nem tartalmazznak minden kockázatot és veszélyt. Kérjük, ismerje meg az általános iránymutatásokat további védelmi funkciók biztosításához a nemzeti biztonsági szervezetek által adott utasítások:



- Állandó felügyeletre van szükség. Az illetékes felnőttnek nevezhető „mentő” vagy „vodka, különösen akkor, ha a medencében és a gyerekek körül.
- Tanuljon úszni.
- Fogadjon időt a CPR és az elsősegélynyújtási szabályok megtanulására.
- Tájékoztasson bármit, aki felügyeli a medence felhasználóját a medence és a védőeszközök, például zárt ajtók, korlátok stb. használata.
- Tájékoztassa a medencehasználókat, beleértve a gyermekeket is, arról, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Mindig használja a józan ésszel és a jó ítélőképességet bármely vízaktivitásra.
- Felügyelet, felügyelet, felügyelet.

Lásd az alkatrészlistát

Megbízás	Résznév	3,05 × 0,76 m		3,66 × 0,76 m	
		Db	Cikkszám	Db	Cikkszám
1	Pin zár	22	10312	26	10312
2	Tömítés	22	10648	26	10648
3	Tengelykapcsoló "T" formában	10	12144	12	12145
4	Az "V" alakú bilincs	10	10313	12	10313
5	Láb bázis	10	10309	12	10309
6	Vízszintes sugár	10	12118	12	12118
7	Medence kabát	1	10615	1	10616
8	Függőleges láb	10	12140	12	12140
9	A vitorlázást	0	0	0	0
10	Alátét a medence alatt	0	0	0	0
11	Vak karima	3	10127	3	10127
12	Leeresztő csatlakozó	1	10201	1	10201
13	Leeresztő szelep sapka	1	10649	1	10649



Megbízás	Résznév	3,66 × 0,99 m PRISM		4,57 × 1,22 m	
		Db	Cikkszám	Db	Cikkszám
1	Pin zár	26	10312	32	12136
2	Tömítés	26	10648	32	10648
3	Tengelykapcsoló "T" formában	12	12452	15	12155
4	Az "V" alakú bilincs	12	12453	15	12137
5	Láb bázis	12	12454	15	12138
6	Vízszintes sugár	12	12118	15	12146
7	Medence kabát	1	12578A	1	11413
8	Függőleges láb	12	12579	15	12151
9	A vitorlázást	0	0	1	18901
10	Alátét a medence alatt	0	0	1	18932
11	Vak karima	3	10127	3	10127
12	Leeresztő csatlakozó	1	10201	1	10201
13	Leeresztő szelep sapka	1	10649	1	11044



Felület előkészítés és medence helyszíne

- A medence helyének lehetővé kell tennie az összes ajtó, ablak és biztonsági korlát biztonságát hogy megakadályozzák a jogosulatlan, nem szándékos vagy megfigyelhető hozzáférést a medencéhez.
- Szereljen be egy biztonsági korlátot, amely megakadályozza, hogy a kisgyermek és háziállatok hozzáférjenek a medencébe.
- A medence helytelen telepítése egyenetlen, egyenetlen és kompromisszumok nélküli felületekre, és helytelen Az alábbi iránymutatásoknak nem megfelelő teljesítés azt eredményezi, hogy a medence szétesik vagy annak lehetősége van a medencében fekvő személy kiszivárgott, súlyos sérülést vagy anyagi károkat okozva.
- Áramütésveszély: Csatlakoztassa a szűrőszivattyút csak földelt aljzathoz GFCI vagy maradékáram-eszköz (RCD). Érdeklődés kedvéért Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, adaptert dugó vagy dugaszolható csatlakozók a szivattyú tápfeszültséghez történő csatlakoztatásához. Mindig biztonságos helyesen helyezett fiók. Használjon olyan kábelt, amelyet a fűnyírók nem károsíthatnak, sövénynyíró és egyéb eszközök. A részletes figyelmeztetések és útmutatások a kézikönyvben található szűrőszivattyúk.
- Súlyos sérülésveszély: Ne próbáljon össze egy medencét széles környezetben.

Válasszon egy szabadtéri medencét az alábbi követelményeknek megfelelően:

1. A medence felszerelésének helyének teljesen síknak és síknak kell lennie. Ne építsen úszómedencét lejtőn vagy ferde felületen.

2. A felületet tömöríteni kell és elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon a teljesen elfoglalt medence nyomásának és tömegének.
Ne telepítse a medencét sárra, homokra, puha vagy laza talajra.
3. Ne telepítsen egy medencét a tetőre, az erkélyre vagy a platformra, amely összeomlik a teljes medence súlya alatt.
4. A medence legalább 1,5 - 2,0 m körüli helyet igényel a tárgytól, amelyeken a gyermek fel tud mászni hozzáférés a medencébe.
5. A medence alatti fű károsodik. A medencéből származó klórozott víz befújása károsíthatja a környező növényzetet.
6. Először távolítsa el az agresszív fűvet. Néhány fűfajta, mint pl. Augustine és Bermuda nyúlni a betétten keresztül. A bélésen keresztül természetett fű nem gyártási hiba, ezért a garancia nem terjed ki.
7. Minden felhasználás után, vagy hosszú távú használat esetén a medencéből le kell üríteni a vizet medence tárolására.
8. A telepítés előtt öntsön a por patron nyílások (megkönnyíti eltávolítás) - legyen óvatos, ha a telepítés nem fog nedves port - por nem tartalmazza.

Úszómedence felállítása

1. Keressen egy egyenes és sík, ahol nincs kövek, ágak vagy más éles tárgyat, amely szúrja a medence héj vagy sérülést okozhat. Nagyon óvatosan nyissa ki a dobozt, amely a kabát, az izületek és tartók, mivel ez kartondoboz lehet használni, hogy tárolja a medence a téli hónapok alatt, vagy amikor a medence nincs használatban. Távolítsa el a medencebetétet (10) a dobozból. Az alátét csak a kiválasztott medencék egy része. alkatrészek listája. Mindig geotextiliát vagy más szigetelőszőnyeget használjon. Spread úgy, hogy annak szélei voltak 1,5 és 2,0 méterre minden akadály, mint például a falak, kerítések, fák, stb Vegye ki a héj a medence (7) kartonból és terjedt ez a szőnyeg úgy, hogy a leeresztő szelep felé irányul vízkivezetés. Csomagolja ki a medencét, hogy melegítse a napsütésben. A fűtés megkönnyíti a telepítést. Győződjön meg róla, hogy a medence köpeny a pad közepén van. Győződjön meg arról, hogy a 2 tömlőcsatlakozóval ellátott oldal az áramforrás felé mutat.

Fontos: Ne húzza a medence fedelét a padlón, mert károsíthatja a burkolatot. (lásd az 1. ábrát)

Helyezze el a medencét vízszintes felületre úgy, hogy leeresztő nyílása (a medence aljánál) ahhoz a helyhez, ahová a víz kerül majd leeresztésre. Terítse szét az aljat, hogy az minél simább legyen. Győződjön meg arról, hogy a medence alján levő leeresztő nyílás a medence felőli oldalról le legyen dugózva és a medence külső oldalán levő fedél felcsavarozott legyen. A medencéhez két csőméretet szállítunk – a medence lábait (8) és a vízszintes tartók (6). A nagyobb átmérőjű csövek a vízszintes tartók, amelyek nyílásokba kerülnek beillesztésre, amelyek a medence oldalburkolatán, annak felső szélénél helyezkednek el. A kisebb átmérőjű csövek a medence függőleges lábait képezik majd. Úgy a tartók, mint a medencilábak beilleszkednek a „T” alakú csatlakozókba (3).



A vízszintes tartókat kezdje a medenceburkolaton levő lyukakba dugni, bármelyik helyről, de mindig egy irányban. Amint a tartó a helyére kerül, vegyen kézbe egy „T” alakú tartó csatlakozót és a biztosító ék (1) a tömítésen (2) és az előfúrt lyukon történő átdugásával a vízszintes tartó egyik oldalához csatlakoztatja. Ismétlje meg ezt a lépést tovább, körbe, amíg valamennyi vízszintes tartók és „T”-alakú csatlakozók (lásd a 2.1.). Az utolsó csatlakozás kiegészítése bonyolultabb lehet. Ezt a kiegészítést úgy lehet egyszerűsíteni, hogy mindkét rész végeit felemeli kb. 5 cm-rel feljebb, beilleszti a tartót a csatlakozóba és mindkét részt ismét lefelé tolja. A tartó ezután becsúszik a csatlakozóba (lásd a 2.2).

A medencelábak befejezése előtt győződjön meg arról, hogy az utolsó tartó jól rögzített-e. Ezután tolja be a medence lábakat a kerületi övben levő lyukakba, ami a medence burkolata közepén helyezkedik el. Tolja be óvatosan a lábat az övben levő nyílásba és a láb felső részét a „T” alakú csatlakozó alsó részébe úgy, hogy betakarja a lyukakat és a biztosító rugós éket. A láb végére helyezze fel a lábalapot (5) (lásd a 3.1 és a 3.2). Fogja meg a medencét a vízszintes tartóknál fogva 2-3 helyen és „rázza meg” azt, hogy ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakozó, láb és tartó jól csatlakozik egymáshoz. Valamennyi biztosító éket nyomja le 1 felé a lyukakon át, hogy meggyőződjön arról, hogy helyesen kerültek-e elhelyezésre (lásd a 4.1)

Óvatosan húzza a medencétől kifelé a lábak alsó részét, hogy meggyőződjön arról, hogy a lábak függőleges, merőleges helyzetben vannak-e. Mielőtt elkezdené a medencét vízzel feltölteni, győződjön meg arról, hogy a medence belső részén levő leeresztőszelep zárt-e és hogy a leeresztőszelep fedele jól meghúzott-e. Eresszen a medencébe kb. 3 cm-es vízréteget és ellenőrizze, hogy nincs-e jelentős különbség a medence alja dőlésszögében.



FONTOS: Ha a víz a medence egyik oldalán helyezkedik el, akkor a medence nincs teljesen vízszintes helyzetben. A medence nem egyenletes felületre történő elhelyezése a medence megdőlését eredményezi és annak következménye az oldalfal kinyomódása lesz. Ha nincs a medence teljesen egyenes felületen, akkor ki kell abból eresztetni a vizet, kiegyenlíteni a medence alatti talajt vagy a medencét más helyre telepíteni, ami vízszintes és itt ismét vizet kell abba engedni. Kezdje a medence alján levő gyűrődéseket kisimítani (a medence belső oldaláról) úgy, hogy azokon a helyeken, ahol a medence alja az oldalfallal érintkezik, azt kifelé néző irányba nyomja majd vagy (a medence külső oldaláról) a medence fala alá nyúl, megfogja annak alját és azt kifelé húzza. Ha a gyűrődéseket a medence alatti alátét okozza, akkor valamennyi ilyen gyűrődés kiegyenlítődik az alátét egy oldalról történő meghúzásával. Ehhez két személyre lesz szükség. Amennyiben a medence nem rendelkezik szűrőberendezéssel, akkor a szűrőberendezés eredeti csatlakozási helyére helyezzen el 2 dugót (11). A medence feltöltése előtt helyezzen be a szűrőberendezés csatlakoztatási helyére szűrőket a medence belső oldaláról. A tömlőt kapszokkal erősítse fel a nyílásokba a medence külső oldalán. Az egyik tömlőt csatlakoztassa a felszínhez közelebbi nyílásba, a tömlő végét rögzítse kapszokkal a szűrőberendezéshez (a medencébe áramló vízbe). A másik tömlőt csatlakoztassa a medence aljához közelebbi levő nyílásba, a tömlő végét kapszokkal rögzítse a szűrőberendezéshez (a medencéből kiszivott vízáramba). A szűrőberendezést a medencétől maximális távolságban helyezze el (amit még lehetővé tesz a csatlakozó tömlő).

A vizet max.a medence burkolatán levő kivágások szintje alá töltse fel (lásd az 4.2.).A szűrőberendezés szerelése előtt helyezzen be a medence falán levő nyílásokba átvezetőket.A tömlőszoritók ábrázolása csak tájékoztató, azok kivitele attól eltérő lehet.



A MEDENCE LESZERELÉSE ÉS TÁROLÁSA

Győződjön meg arról, hogy a leeresztőnyílás belső oldalán levő leeresztő dugó szilárdan benyomott-e a medence alján.

- Csavarozza le a leeresztőnyílás fedelét a medencefal külső oldalán.
- Csavarozza fel a csőcsonkkal ellátott átmeneti darabot a kerti tömlő felerősítéséhez.
- Húzza az átmeneti darab csőcsonkjára a tömlő végét.
- A tömlő másik végét helyezze arra a helyre, ahová a vizet biztonsággal le lehet engedni.
- Húzza ki és hajtsa le a dugót, ami a medence belső oldalán levő leeresztőnyílásban helyezkedik el. A víz elkezd kifolyni.
- A leeresztés után dugózza le a leeresztőnyílást a medence belső oldaláról.Húzza le a tömlőt az átmeneti darab csőcsonkjáról és csavarozza le az átmeneti darabot és tegye azt raktárba.
- A kifolyónyílásra a medence külső oldaláról csavarozza vissza a fedelet.
- A medence szétszereléséhez használja fel annak telepítési utasításait, de alkalmazza azokat fordított sorrendben.Távolítsa el az összes szerelési alkatrészt.
- Biztosítsa azt, hogy a medence és annak valamennyi alkatrésze tárolási elhelyezésük előtt tökéletesen szárazak legyenek.Hagyja azokat a napsugárzáson tökéletesen megszáradni (lásd az 5.).Szórja be a medencét kozmetikai hintőporral, hogy a falai ne ragadjanak össze. A púder abszorbeálja a falakon maradó vizet.
- Tisztítsa meg a medence belső falát tiszta vízzel, hogy atárolás során ne sérülhessen meg annak burkolata vegyszerek által.
- Hajtsa össze a medencét négyzetalapúra.Kezdje azt az egyik oldalon, kétszerre hajtsa össze a medence oldalfala egyhatodát annak belső oldalára.Ugyanígy járjon el annak másik oldalán (lásd a 6.1 és 6.2).
- Ezt követően, ahogyan így két szemközti összehajtott oldalat kialakít, egyszerűen áthajtja az egyiket a másikra, ahogyan egy könyvet csuk be (lásd a 7.1 és az 7.2).
- Hajtsa a két hosszú véget középre (lásd a 8.)
- Hajtsa át az egyik hosszú véget a másikra és nyomja meg a medence burkolatát (lásd a 9.).
- A medence burkolatát és a tartozékokat tárolja száraz szellőzött helyen 5–30 °C közötti hőmérsékleten, rágcsálók által nem hozzáférhető helyen.
- Győződjön meg arról, hogy a medence fóliája előbb szárad meg teljesen, mint azt tartósan raktárba teszi. Fontos:A medence nem ellenálló faggal szemben, és ezért javasoljuk, hogy tartsa be annak a téli időszakban történő tárolása lépéseit.

A garancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák.

A nyomtatási hibák fenntartva vannak.

Gyártó: Intex Development Co. Kft

