



# MARIMEX

CZ

SK

DE

PL

EN

HU

## Solární sprcha UNO 35

### Návod



# Solární sprcha UNO 35

## Návod

Zahradní solární sprcha je konstruována jako těleso ve tvaru sloupku, jeho PP plášť slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako sluneční kolektor. Tento plášť je samonosný. Přívodní vodovodní armatury jsou uloženy uvnitř tělesa sloupku.

Ovládací páka, sprchová hadice s růžicí a držák sprchové růžice, jsou umístěny vně sprchového tělesa. Sprcha je navíc vybavena samostatným kohoutkem ve výšce kolen pro oplach nohou. Do tohoto kohoutku proudí voda přímo z hadice, nahrátná voda z něho neteče. Spodní část sloupku je opatřena montážní paticí. V zadní části sloupku je umístěna napouštěcí armatura.

Zařízení je určeno pro provoz v soukromých objektech, jako jsou zahrady, příslušenství k zahradním bazénům nebo soukromým tenisovým kurtům. Slouží k individuálnímu sprchování osob. Není určeno pro využívání širokou veřejností nebo ke komerčnímu využití.

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení zdraví osob, jsou značeny obecnými symboly pro nebezpečí. Bezpečnostní značka odpovídá normě ČSN ISO 3864.



### **Obsah balení a základní parametry**

Sprcha obsahuje těleso solární sprchy s namontovaným pákovým ventilem, sprchovou růžici s ramínkem, hadicovou vstupní rychlospojku a návod k použití.

<b>Objem zásobníku sprchy</b>	35 l
<b>Maximální tlak vody na vstupu</b>	3 bar
<b>Výška</b>	2100 mm
<b>Hmotnost</b>	9 kg
<b>Kotevní spodní deska – – 4x otvor Ø 9 s roztečí</b>	145 x 145 mm



### **Bezpečnostní pokyny**

**Je nutno bez výjimky dbát všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu!**

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci a provozu solární sprchy. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ne-

jen ohrožení zdraví osob, nýbrž také ohrožení okolního prostředí a samotného zařízení. Zahradní solární sprcha je určena pouze pro klasické sprchování osob. Při jejím používání k jiným účelům, nebo při přestavbě sprchy, která nebyla povolena výrobcem, zanikají veškeré nároky na reklamací. V tomto případě se výrobce a prodejce zříkají veškeré odpovědnosti za vzniklé škody. Zařízení nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou solární sprchy v rozsahu tohoto návodu. S ohledem na teplotu vody uvnitř tělesa sprchy, která může dosahovat 60 – 70 °C, doporučujeme nejprve natočit pákový ventil vpravo a nejprve pustit proud studené vody. Až poté domíchat vodu na požadovanou teplotu natáčením pákového ventilu vlevo. Předejdete tím nežádoucímu sprchování horkou vodou! Po určité době nepoužívání sprchy, může být nahřáté i malé množství vody v přívodní hadici ke kohoutu. Pro bezpečné užívání je nutné nejprve trochu vody odpustit (cca. 3 sekundy).

## Montážní pokyny

Solární sprchu umístěte na místo s dostatkem slunečního svitu a v dosahu vodovodního rádu. Solární sprchu montujte kolmo na pevný a vodorovný podklad. Nejlépe pomocí hmoždinek na betonovou patku, keramickou dlažbu, nebo případně hřeby hluboko do hlíny (obr. 1). Hadici sprchy přišroubujte k vyústění sprchové armatury na přední části sprchového sloupu. Šroubení sprchové hadice je opatřeno pryžovým těsněním, proto jej dotáhněte pouze rukou, bez použití nářadí. Sprchovou růžici zavěste do držáku v horní části sprchového tělesa.

Ve spodní zadní části sprchového sloupu ústí šroubení armatury sprchy (1/2"), pro snadné připojení zařízení k vodovodní síti. Připojte k němu nespuštěný vnější přívod vody. Po připojení vodovodního vedení k tělesu sprchy, přívod vody otevřete, pouze pokud tlak ve Vašem vodovodním rádu nepřesahuje hodnotu 3 barů. Po připojení solární sprchy k vodovodnímu zdroji proveděte úplné naplnění tubusu sprchy vodou a současně proveděte její odvzdušnění – otevřete ventil pro napouštění solární sprchy a současně otevřete ovládací pákovou armaturu sprchy do polohy otevřené teplé vody a ponechejte ji plně otevřenou, než začne ze sprchové růžice plynulé téci voda. Ovládací páku zatlačte do polohy „zavřeno“. Solární sprcha je připravena k provozu. K připojení armatury solární sprchy k vodovodnímu rádu, nebo k domácí vodárně, použijte výhradně typizované, schválené a nepoškozené vodo-instalační montážní prvky. Na závěr instalace zkontrolujte těsnost spojů armatur.



## Údržba, zazimování

Zahradní solární sprcha nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Solární sprchu udržujte v čistotě.

Po skončení sezóny solární sprchu zcela odpojte od zdroje vody a vypusťte důkladně veškerou vodu z tělesa. Pro vypuštění sprchy je nutné ji demontovat od pevného podkladu a vyšroubováním zátky na boční straně sprchu vypustit (viz **OBRÁZEK 1**), páková baterie musí být v poloze otevřeno mezi polohou teplá a studená. Po takto provedeném vypuštění zůstane ve sprše zbytkové minimální množství vody z důvodu její konstrukce. Tato zbytková voda již nezpůsobí poškození sprchy. Během skladování dbejte, aby páková ovládací baterie, sprchová růžice zůstaly suché – pákovou ovládací baterii a sprchovou růžici neprodyšně zabalte proti vniknutí vlhka.

Výrobek skladujte mimo sezónu na suchém místě chráněném před mrazem (12-30°C).

ZÁRUKA  
2 roky



## Záruční podmínky


Solární sprcha byla vyrobena z materiálu nejvyšší kvality a s vysokou kvalitou provedení. Všechny součástky byly zkонтrolovány a shledány nezávadnými. Za předpokladu dodržení všech podmínek způsobu užívání daných výrobcem a prodejcem, platí záruka 2 roky od data nákupu. Pro uplatnění případných reklamačních nároků si ponechejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Reklamace zboží se řídí právním rámem ČR. Záruka se vztahuje na všechny vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu. Na mechanické poškození závitových či jiných částí výrobku se záruční podmínky nevztahují. Výrobce ani prodejce neručí za vady a poškození vzniklé nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nesprávným zazimováním. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost Marimex CZ, s.r.o. Pro společnost Marimex CZ, s.r.o. vyrábí firma Garsys s.r.o., Průmyslová zóna u dolu František, ulice K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Vyrobeno v České republice.

### Kontakty

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Zákaznické centrum  
tel.: 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)



# Solárna sprcha UNO 35

## Návod

Záhradná solárna sprcha je konštruovaná ako teleso v tvare stĺpiku, jeho PP plášť slúži ako zásobník teplej vody a zároveň funguje ako slnečný kolektor. Tento plášť je samonosný. Prívodné vodovodné armatúry sú uložené vo vnútri telesa stĺpika.

Ovládacia páka, sprchová hadica s ružicou a držiak sprchovej ružice, sú umiestnené mimo sprchového telesa. Sprcha je navyše vybavená samostatným kohútikom vo výške kolien pre oplach nôh. Do tohto kohútika prúdi voda priamo z hadice, nahriata voda z neho netečie. Spodná časť stĺpika je vybavená montážnou päticou. V zadnej časti stĺpika je umiestnená napúšťacia armatúra.

Zariadenie je určené pre prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, príslušenstvo k bazénom alebo súkromným tenisovým kurtom. Slúži k individuálnemu sprchovaniu osôb. Nie je určené pre využívanie širokou verejnosťou alebo ku komerčnému využitiu.

Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode, pri ktorých nedodržaní môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb, sú značené všeobecnými symbolmi pre nebezpečenstvo.



### Obsah balenia a základné parametre

Sprcha obsahuje teleso solárnej sprchy s namontovaným pákovým ventilom, sprchovú ružicu s ramienkom, hadicovú vstupnú rýchlospojku a návod na použitie.



Objem zásobníku sprchy	35 l
Maximálny tlak vody na vstupe	3 bar
Výška	2100 mm
Hmotnosť	9 kg
Kotviaca spodná doska – – 4x otvor Ø 9 s roztečou	145 x 145 mm



## Bezpečnostné pokyny

Je nutné bez výnimky dbať na všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode!

Tento návod na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii a prevádzke solárnej sprchy. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale tiež ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia.

Záhradná solárna sprcha je určená len pre klasické sprchovanie osôb. Pri jej používaní na iné účely, alebo pri prestavbe sprchy, ktorá nebola povolená výrobcom, zanikajú všetky záručné nároky. V tomto prípade sa výrobca a predajca zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody. Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu tohto návodu. S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, ktorá môže dosahovať 60 - 70 C°, odporúčame najprv natočiť pákový ventil vpravo a najprv pustiť prúd studenej vody. Až potom domiešať vodu na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu vľavo. Predídeť tým nežiaducemu sprchovaniu horúcou vodou! Po určitej dobe nepoužívaní sprchy, môže byť nahriate aj malé množstvo vody v prívodnej hadici ku kohútiku. Pre bezpečné užívanie je nutné najprv trochu vody odpustiť (cca. 3 sekundy).



## Montážne pokyny

Solárnu sprchu umiestnite na miesto s dostatom slnečného žiarenia a v dosahu vodovodnej siete. Solárnu sprchu montujte kolmo na pevný a vodorovný podklad. Najlepšie pomocou hmoždiniek na betónovú pätku, keramickú dlažbu, alebo prípadne klincami hlboko do hliny (obr. 1). Hadicu sprchy priskrutkujte k vyústeniu sprchovej armatúry na prednej časti sprchového stĺpu. Šróbenie sprchovej hadice je opatrené gumovým tesnením, preto ho dotiahnite len rukou, bez použitia náradia. Sprchovú ružicu zaveste do držiaka v hornej časti sprchového telesa.

V spodnej zadnej časti sprchového stĺpu ústia šróbenia armatúry sprchy (1/2"), pre jednoduché pripojenie zariadenia k vodovodnej sieti. Pripojte k nemu nespustený vonkajší prívod vody. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy, prívod vody otvorte, iba ak tlak vo vašom vodovodnom potrubí nepresahuje hodnotu 3 barov. Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju vykonajte úplné naplnenie tela sprchy vodou a súčasne vykonajte jej odvzdušnenie - otvorte ventil pre napúšťanie solárnej sprchy a súčasne otvorte ovládaciu pákovú armatúru sprchy do polohy otvorennej teplej vody a ponechajte ju plne otvorenú, než začne zo sprchovej ružice plynule tiecť voda. Ovládaciu páku zatlačte do polohy „zatvorené“. Solárna sprcha je pripravená k prevádzke. K pripojeniu armatúry solárnej sprchy k vodovodnému potrubiu, alebo k domácej vodárnii, použite výlučne typizované, schválené a nepoškodené vodo-inštalačné montážne prvky. Na záver inštalácie skontrolujte tesnosť spojov armatúr.

## Údržba, zazimovanie

Záhradná solárna sprcha nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu.

Solárnu sprchu udržujte v čistote.

Po skončení sezóny solárnu sprchu celkom odpojte od zdroja vody a vypustite dôkladne všetku vodu z telesa. Pre vypustenie sprchy je nutné ju demontovať od pevného podkla-

du a vyskrutkovaním zátky na bočnej strane sprchu vypustiť (pozri **OBRÁZOK 1**), páková batéria musí byť v polohe otvorené medzi polohou teplá a studená. Po takto vykonanom vypustení zostane v sprche minimálne zvyškové množstvo vody z dôvodu jej konštrukcie. Táto zostatková voda už nespôsobí poškodenie sprchy. Počas skladovania dbajte, aby páková ovládacia batéria, sprchová ružica zostali suché - pákovú ovládaciu batériu a sprchovú ružicu nepriehuňte proti vniknutiu vlhka.

Výrobok skladujte mimo sezónu na suchom a mieste chránenom pred mrazom (12-30°C).

## Záručné podmienky

Solárna sprcha bola vyrobená z materiálu najvyššej kvality a s vysokou kvalitou prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Za predpokladu dodržania všetkých podmienok spôsobu užívania daných výrobcom a predajcom, platí záruka 2 roky od dátumu nákupu. Pre uplatnenie prípadných reklamačných nárokov si ponechajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu. Na mechanické poškodenie závitových či iných častí výrobku sa záručné podmienky nevzťahujú. Výrobca ani predajca neručí za vady a poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym zazimovaním. Servis a náhradné diely zaistuje spoločnosť Marimex CZ, s.r.o. Pre spoločnosť Marimex CZ, s.r.o. vyrába firma Garsys sro, Priemyselná zóna u dolu František, ulica K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Vyrobené v Českej republike.

### Kontakty

[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Zákaznícke centrum  
tel.: +421 233 004 194

e-mail: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)



**DE****MARIMEX**

# Solardusche UNO 35

## Anweisungen

Die Gartensolardusche wird als Gehäuse mit der Form einer Säule konstruiert, sein PP-Mantel dient als Warmwasserspeicher und zugleich als Sonnenkollektor. Der Mantel ist selbsttragend. Die Wasserzufuhrarmaturen sind innerhalb des Säulengehäuses eingelegt.

Der Betätigungshebel, der Duschschlauch mit der Rosette und der Halter der Duschrossette sind außerhalb des Duschgehäuses untergebracht. Die Dusche ist außerdem mit einem separaten Wasserhahn in Kniehöhe zum Waschen der Füße ausgestattet. Wasser fließt direkt aus dem Schlauch in diesen Wasserhahn, erhitztes Wasser fließt nicht daraus. Der untere Teil der Säule ist mit dem Montagefuß versehen. Im hinteren Bereich der Säule ist die Einlassarmatur untergebracht.

Die Anlage ist für den Betrieb in Privatobjekten bestimmt, wie Gärten, Zubehör zu Gartenpools oder zu Privattennisplätzen. Es dient zum individuellen Duschen von Personen. Es ist nicht für die Nutzung durch breite Öffentlichkeit oder für den kommerziellen Einsatz bestimmt.

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, bei deren Nichteinhaltung es zur Gefährdung der Gesundheit von Personen kommen kann, sind mit allgemeinen Symbolen für die Gefahr gekennzeichnet. Das Sicherheitszeichen entspricht der Norm ČSN ISO 3864.



## Verpackungsinhalt und Grundparameter

Dusche enthält das Gehäuse der Solardusche mit dem eingebauten Hebelventil, it der Duschrossette mit Bügel, mit der Einlassschnellkupplung und mit der Bedienanleitung.

**Duschspeichervolumen** 35 l

**Maximaler Wasserdruck am Einlass** 3 bar

**Höhe** 2100 mm

**Gewicht** 9 kg

**Untere Ankerplatte –  
– 4x Öffnung Ø 9 mit dem Abstand** 145 x 145 mm

## Sicherheitshinweise

**Es sind ausnahmslos alle in dieser Anleitung angeführten Sicherheitshinweise zu beachten!**

Diese Bedienanleitung enthält die grundlegenden Hinweise, die bei der Installation und beim Betrieb der Solardusche einzuhalten sind. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann nicht nur die Gefährdung der Gesundheit von Personen sondern auch die Gefährdung der umliegenden Umgebung und der eigenen Anlage zur Folge haben. Die Gartensolardusche ist nur für klassisches Duschen von Personen bestimmt. Bei ihrem Einsatz zu anderen Zwecken oder beim Umbau der Dusche, die vom Hersteller nicht genehmigt wurde, erlöschen sämtliche Garantieansprüche. In diesem Fall übernimmt der Hersteller und Händler keine Verantwortung für entstandene Schäden. Die Anlage darf nicht von Personen genutzt werden, die mit der Bedienung der Solardusche im Umfang dieser Bedienanleitung nicht bekannt gemacht wurden. Mit Rücksicht auf die Wassertemperatur innerhalb des Duschgehäuses, die 60 – 70 C° erreichen kann, empfehlen wir das Hebeventil erst nach rechts zu drehen und erst dann den Kaltwasserstrom auslassen. Erst dann das Wasser durch das Drehen des Hebelventils nach links auf die gewünschte Temperatur mischen. Sie beugen dadurch das unerwünschte Duschen mit Heißwasser vor! Nach einer bestimmten Zeit, in der die Dusche nicht genutzt wurde, kann von der Dusche auch die kleine Wassermenge im Zufuhrschlauch zum Hahn erwärmt sein. Für eine sichere Nutzung ist es notwendig erst einwenig Wasser auszulassen (ca. 3 Sekunden lang).



## Montagehinweise

Die Solardusche an einer Stelle mit genug Sonnenstrahlung und in der Reichweite der Wasserleitung unterbringen. Die Solardusche senkrecht zum festen und waa gerechten Untergrund montieren. Am besten mit Dübeln mit dem Betonfuß, zum keramischen Pflaster oder eventuell mit Nägeln tief in den Boden befestigen. Den Duschschlauch an die Mündung der Duscharmatur im vorderen Bereich der Duschsäule anschrauben. Die Schraubung des Duschschlauchs ist mit der Gummidichtung versehen. Aus diesem Grund die Schraubung nur mit der Hand ohne Einsatz der Werkzeuge anziehen. Die Duschrosette im Halter im oberen Bereich des Dusch gehäuses aufhängen.



Im unteren hinteren Bereich der Duschsäule gibt es die Mündung der Schraubung von der Duscharmatur (1/2"), für einen einfachen Anschluss der Anlage an die Wasserleitung ist ein Bestandteil der Verpackung die Schlauchschnellkupplung. An die Wasserleitung die noch nicht aufgedrehte äußere Wasserzuleitung anschließen. Nach dem Anschluss der Wasserleitung ans Duschgehäuse die Wasserzuleitung öffnen, nur wenn der Wasserdruck in Ihrer Wasserleitung nicht den Wert 3 Bar überschreitet. Nach dem Anschluss der Solardusche an die Wasserquelle den Tu bus der Dusche mit Wasser vollständig füllen und zugleich den Tubus entlüften – das Ventil der Wasserzuleitung zur Solardusche öffnen und zugleich die Betätigungs-Hebelarmatur der Dusche in die Position Warmwasser offen drehen und diese voll geöffnet lassen, bevor aus der Duschrosette Wasser anfängt fließend zu strömen. Den Betätigungshebel in die Position „geschlossen“ drücken. Die Solar dusche ist betriebsbreit. Für den Anschluss der Armatur von der Solardusche an die

Wasserleitung oder an die Hauswasserversorgungsanlage ausschließlich typisierte, genehmigte und nicht beschädigte Wasserinstallationsmontagelemente nutzen. Zum Schluss der Installation die Dichtheit der Armaturverbindungen prüfen.

## Wartung, Einwinterung

Die Garten-Solardusche braucht keine besondere Wartung.

Halten Sie die Solardusche sauber.

Nach der Beendigung der Saison trennen Sie die Solardusche komplett von der Wasserquelle und lassen Sie sorgfältig komplettes Wasser aus dem Körper heraus. Um die Dusche abzulassen, muss sie von der festen Oberfläche entfernt werden und die Dusche an der Seite der Dusche muss durch Herausdrehen des Stopfens entfernt werden (siehe **ABBILDUNG 1**).

Nach so einer durchgeföhrten Entleerung bleibt in der Dusche minimale Wassermenge aus dem Grund ihrer Konstruktion. Dieses restliche Wasser verursacht keine Beschädigung der Dusche mehr. Während der Lagerung achten Sie darauf, dass die Hebelbatterie, der Duschkopf trocken bleiben – packen Sie die Hebelbatterie und den Duschkopf feuchtdicht ein. Lagern Sie das Produkt außerhalb der Saison auf einem trockenen, vor dem Frost geschützten Ort (12-30°C).

## Garantiebedingungen


Die Solardusche wurde aus dem Material der höchsten Qualität und in einer hochwertigen Ausführung hergestellt. Alle Bestandteile wurden geprüft und fehlerfrei befunden. Unter der Voraussetzung der Einhaltung aller Bedingungen für die vom Hersteller und Händler festgelegte Nutzungsart gilt die 2-Jahres-Garantie ab dem Beschaffungsdatum. Für den Fall der Geltendmachung einer Beanstandung alle Belege zur Beschaffung gemeinsam mit der Anleitung zur Installation aufzubewahren. Die Warenreklamationen richten sich nach der Rechtsordnung der Tschechischen Republik. Die Garantie bezieht sich auf sämtliche in der Produktion oder durch den Materialfehler verursachten Mängel. Auf mechanische Beschädigungen der Gewindesteile oder anderer Bestandteile des Produktes beziehen sich keine Garantiebedingungen. Der Hersteller und Händler haftet für keine Fehler und Beschädigungen die durch Falschmontage, falsche Nutzung oder falsche Winterfestmachung verursacht wurden. Servicedienstleistungen und Ersatzteile sichert die Gesellschaft Marimex CZ, s.r.o. ab. Für die Gesellschaft Marimex CZ, s.r.o. stellt die Firma Garsys s.r.o., Industriezone beim Bergbau František, Straße K Prádlo, Horní Suchá, 735 35 her. In der Tschechischen Republik hergestellt. Lieferant für GER: Marimex CZ, s.r.o.

### Kontakte

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Kundencenter  
tel.: +420 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)



# Prysznic solarny UNO 35

## Instrukcja

Ogrodowy prysznic solarny jest złożony z korpusu o kształcie słupka, którego płaszczyzna wykonany z PP służy, jako zasobnik ciepłej wody i działa jednocześnie, jako kolektor słoneczny. Ten płaszczyzna jest samonośny. Przyłącze armatury wodociągowej znajduje się wewnątrz słupka.

Dźwignia sterująca, wąż do prysznica z natryskiem i uchwyt sitka do prysznica, są umieszczone na zewnątrz korpusu słupka. Prysznic jest również wyposażony w oddzielny kran na wysokość kolan do mycia stóp. Woda wpływa do tego kranu bezpośrednio z węża, nie wyptyla z niego podgrzana woda. Dolna część słupka jest wyposażona w stopę montażową. W tylnej części słupka jest umieszczona armatura do zasilania wodą.

Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w prywatnych obiektach takich, jak ogrody, wyposażenie do basenów ogrodowych albo prywatnych kortów tenisowych. Służy ono do indywidualnego mycia osób pod prysznicem. Nie jest przeznaczone do użytku ogólnego albo do zastosowań komercyjnych.

Nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji może doprowadzić do zagrożenia dla zdrowia osób. Są one oznaczone ogólnymi symbolami niebezpieczeństwa. Symbole bezpieczeństwa odpowiadają normie ČSN ISO 3864.



### Zawartość opakowania i parametry podstawowe

Prysznic zawiera korpus prysznicu solarnego z zamontowanym zaworem dźwigniowym, natryskiem i ramieniem, wyjściowym szybkozłączkiem do węża i instrukcję użytkowania.



Objętość zasobnika w prysznicu	35 l
Maksymalne ciśnienie wody na wejściu	3 bar
Wysokość	2100 mm
Ciążar	9 kg
Dolna płyta do kotwienia – – 4x otwór Ø 9 z rozstawką	145 x 145 mm



## Zalecenia bezpieczeństwa

**Trzeba bez wyjątku przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa podanych w tej instrukcji!**

Ta instrukcja obsługi zawiera podstawowe zalecenia, których trzeba przestrzegać przy instalacji i użytkowaniu prysznica solarnego. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować nie tylko zagrożenie dla zdrowia osób, ale i zagrożenie dla otoczenia i samego urządzenia. Ogrodowy prysznic solarny jest przeznaczony tylko do klasycznego mycia się osób pod prysznicem. Przy jego zastosowaniu do innych celów albo przy przeróbce prysznica, która nie została zaakceptowana przez producenta, następuje utrata wszystkich uprawnień gwarancyjnych. W takim przypadku producent i sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody. Urządzenia nie mogą użytkować osoby, które nie są zapoznane z obsługą prysznica solarnego w zakresie tej instrukcji. Ze względu na temperaturę wody wewnętrz korpusu prysznica, która może osiągać 60 – 70 °C, zalecamy najpierw przekręcić zawór dźwigniowy w prawo i dopiero potem otworzyć dopływ zimnej wody. Dopiero potem włączamy mieszanie wody, aby osiągnąć wymaganą temperaturę, przez przekręcanie rączki zaworu dźwigniowego w lewo. W ten sposób zapobiegamy niepożądaniemu wypływowi stosunkowo gorącej wody z prysznicą! Po pewnym czasie, w którym prysznic nie był używany, może się dość silnie rozgrzać nawet mała ilość wody w wężu doprowadzonym do zaworu. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z prysznica trzeba najpierw spuścić trochę wody (około 3 sekundy).



## Zalecenia montażowe

Prysznic solarny ustawiamy w miejscu o dużym nasłonecznieniu i w zasięgu instalacji wodociągowej. Prysznic solarny montujemy pionowo na mocnym i poziomym podłożu. Najlepiej za pomocą kołków rozporowych do podłożu betonowego, płytek ceramicznych albo ewentualnie specjalnymi kołkami wbitymi głęboko w glebę. Węża prysznica przykręcamy do wylotów armatury prysznica w przedniej części słupka prysznica. Połączenia skręcone węże do prysznica są wyposażone w uszczelki gumowe i dlatego dokręcamy je tylko ręką, bez użycia narzędzi. Końcówkę z sitkiem do natrysku zawieszamy w uchwycie w górnej części słupka prysznica.

W dolnej tylnej części słupka prysznica wychodzi przyłącze armatury prysznica (1/2") umożliwiające łatwe podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej. Podłączamy do niego zakończone zewnętrzne doprowadzenie wody. Po podłączeniu instalacji wodociągowej do korpusu prysznica, odkręcamy doprowadzenie wody, ale tylko, jeżeli ciśnienie wody w Państwa instalacji wodociągowej nie przekracza wartości 3 barów. Po podłączeniu prysznica solarnego do wodociągu wykonujemy całkowite napełnienie zasobnika prysznica wodą i jednocześnie przeprowadzamy jego odpowietrzenie – otwieramy zawór do zasilania prysznica solarnego oraz ustawiamy dźwignię sterującą armatury prysznica w położeniu otwartym dla gorącej wody. Zostawiamy ją całkowicie otwartą tak długo, aż z prysznicą nie zacznie swobodnie wypływać strumień wody. Dźwignię sterującą przekręcamy w położenie „zamknięte”. Prysznic solarny jest przygotowany do pracy. Do podłączenia armatury prysznica solarnego do instalacji wodociągowej albo do domowego hydroforu, wykorzystujemy wyłącznie typowe, dopuszczone do użytkowania i nieuszkodzone montażowe elementy wodociągowe i instalacyjne. Pod koniec instalacji sprawdzamy szczelność połączeń armatury.

## Konserwacja, przechowywanie poza sezonem

Ogrodowy prysznic solarny nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji.

Prysznic solarny trzeba utrzymywać w czystości.

Po zakończeniu sezonu prysznic solarny całkowicie odłącza się od źródła wody i starannie usuwa całą wodę z jego korpusu. Aby spuścić prysznic, należy go usunąć z twardej powierzchni, a prysznic po stronie prysznica należy usunąć, odkręcając korek (patrz **RYSUNEK 1**). Po takim opróżnieniu w prysznicu pozostaje minimalna ilość wody, co wynika z jego konstrukcji. Ta reszta wody nie spowoduje już uszkodzenia prysznica. Podczas przechowywania zwracamy uwagę, aby bateria dźwigniowa i rączka prysznica z sitkiem pozostały suche – baterię dźwigniową i rączkę prysznica z sitkiem chronimy przed przedostawaniem się wilgoci z zewnątrz przez ich opakowanie w folię zapobiegającą przenikaniu wilgoci.

Wyrób poza sezonem przechowujemy w suchym miejscu chronionym przed mrozem (12-30°C).

PL

## Warunki gwarancji

Prysznic solarny został wykonany niezwykle starannie z materiału o najwyższej jakości. Wszystkie elementy zostały sprawdzone i stwierdzono, że są one wolne od wad.

Przy założeniu spełnienia wszystkich warunków użytkowania wymaganych przez producenta i sprzedawcę, gwarancja obejmuje 2 lata od daty zakupu. Przy zgłaszaniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych należy przedstawić wszystkie przechowywane dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu łącznie z instrukcją. Reklamowanie towaru kieruje się porządkiem prawnym Republiki Czeskiej. Gwarancja dotyczy wszystkich wad spowodowanych usterką produkcyjną albo wadą materiału. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń części gwintowanych i innych części wyrobu, do których nie odnoszą się warunki gwarancji. Producent ani sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenia powstałe z powodu wadliwego montażu, niewłaściwego użytkowania albo nieodpowiedniego przechowania w zimie. Serwis i części zamienne zapewnia spółka Marimex CZ, s.r.o. Dla spółki Marimex CZ, s.r.o. produkuje je firma Garsys s.r.o., Strefa Przemysłowa koło kopalni František, ulica K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Wyprodukowano w Republice Czeskiej.

### Kontakt

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Centrum obsługi klienta  
tel.: +420 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)





# Solar shower UNO types 35

## Instruction

The garden solar shower is designed as a column shaped body, its PP shell serves as a hot water reservoir and at the same time it functions as a solar collector. This shell is self - supporting. Inlet water armatures are located inside the column body.

Control lever, shower hose with head and shower head holder are located outside the shower body. The shower is also equipped with a separate tap at knee height for washing the feet. Water flows into this faucet directly from the hose, heated water does not flow from it. Column bottom part is furnished with installation base. There is an inlet armature on column rear side.

The equipment is intended for operation in private objects as gardens, swimming pool accessories or private tennis-court. It is intended for individual showering of persons. It is not intended for commercial or public use.

Safety instructions mentioned herein are marked with general danger symbols. These instructions must be followed, otherwise human health might be endangered. Safety mark is according to ČSN ISO 3864.



### Content of the packaging and basic parameters

The shower contains include solar shower body with installed lever valve, shower head with arm, hose inlet quick coupling and Instructions for Use.

<b>Shower tank volume</b>	35 l
<b>Water input maximum pressure</b>	3 bar
<b>Height</b>	2100 mm
<b>Weight</b>	9 kg
<b>Anchor plate - 4x hole Ø 9 with pitch</b>	145 x 145 mm

### Safety instructions

**It is necessary to respect all safety instructions mentioned in this manual!**

This operating manual includes basic instructions that must be respected during installation and operation of solar shower. Non-observance of safety instructions may result not only in endangering of human health but also in danger for environment and the equipment itself.



Garden solar shower is intended only for personal showering. If it is used for other purposes or when it is modified without permission of the producer, any rights for reclamation become void. In such a case producer and seller waive any and all responsibility for incurred damages. Persons not familiarized with operation of solar shower within this manual are not allowed to use this equipment. Because of temperature inside shower body which may reach 60 - 70°C we recommend to turn the lever valve first to right and firstly open cold water. And after that mix with hot water to required water temperature by turning the lever valve to left. In this way you avoid undesirable showering with hot water! If the shower is not used for some time, also small amount of water can be heated in supply hose to valve. Due to safe use it is necessary to let out small amount of water (approx. 3 seconds).

## Assembly instructions

Place the solar shower at a place with sufficient sunlight and within reach of water supply. Install solar shower vertically onto a firm and horizontal base. Ideally using wall plugs onto a concrete foot, ceramic tile or eventually using long nails into the earth. Screw the hose onto the shower armature opening at shower column front part. Shower hose screwed connection is furnished with rubber sealing and on that ground it must be tightened manually not using any tool. Suspend shower head onto holder in shower body upper part.



In the bottom part of the shower column there is an opening of shower armature (1/2") for easy connection to water supply. Connect closed water supply to it. Once water supply has been connected to the shower body, open the water supply provided the water pressure does not exceed 3 bars. After having connected the solar shower to water supply, fill shower body tube fully with water and vent it at the same time - by opening the filling valve and lover valve to hot water position and let it opened completely until water starts to pour continuously from the shower head. Then push the control lever to the position „Closed“. Solar shower is ready for use. For connecting of solar shower armature to water supply or home water system use only typified, approved and not damaged plumbing installation members. In the end check tightness of armature connections.

## Maintenance, winterising

The garden solar shower requires no special maintenance.

Keep the solar shower clean.

At the end of the season, completely disconnect the solar shower from the water supply and drain all water from the body thoroughly. To drain the shower, it must be removed from the solid surface and the shower side must be drained by unscrewing the plug on the side (see **FIGURE 1**), with the lever mixer in the open position between the hot and cold positions. After draining, there will be a residual minimum amount of water in the shower due to its construction. This residual water no longer causes damage to the shower. During storage, ensure that the lever tap, shower rosette remains dry - wrap the lever tap and shower rosette tightly to prevent moisture ingress.

Out of season in a dry, store the product in a frost-free place.

## **Warranty Conditions**


Solar shower has been produced from high quality materials within high quality production process. All its components were checked and no defects were found. If all conditions for use given by the producer and seller are kept, the guarantee period is 2 years from the purchase date. Keep all purchase documents and Instructions for Use for possible claim lodgement. Claims are governed by Czech Law. The warranty covers any material or workmanship defects. Guarantee conditions do not cover damage of threads or other parts of the products. The manufacturer or seller is not responsible for defects and damage caused by improper installation, incorrect use or incorrect winterizing. Service and spare parts are provided by Marimex CZ, s.r.o. Produced by Garsys s.r.o., Průmyslová zóna u dolu František, ulice K Prádlu, Horní Suchá, 735 35 for Marimex CZ, s.r.o. Made in the Czech Republic.

### **Contact**

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

**Custome Centre**  
tel.: +420 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)



# Szolár zuhany UNO 35

## Utasítás

A szolár kerti zuhany oszlop alakú kivitelű, annak PP köpenye melegvíztárolóként szolgál és egyben napkollektorként is működik. A köpeny önhordó. A becsatlakozási visszerelvények az oszlop belséjében kerültek elhelyezésre.

A kezelő kar, a zuhanytömlő rózsával és a zuhanyrész tartó a zuhanytesten kívül helyezkednek el. A zuhanyrészban térdmagasságban külön csap található a lábmásáshoz. A víz ebbe a csaptelepbe közvetlenül a tömlőből folyik, a melegenített víz nem folyik belőle. Az oszlop alsó része szerelési aljjal rendelkezik. Az oszlop hátsó részén a víztölő armatura helyezkedik el.

A berendezés magán objektumokban történő használatra készült, mint pl. kertekben hátsó medencék tartozékként vagy privát teniszpályáknál. Személyek egyedi zuhanyozására készült. Nem készült széles nyilvánosság által történő alkalmazásra vagy kommersz használatra.

Az ezen útmutatóban közölt biztonsági utasítások, amelyek be nem tartásakor személyi egészség veszélyeztetése következhet be, általános veszélyességi szimbólummal kerültek megjelölésre. A biztonsági jelölés a ČSN ISO 3864 szabvány alapján történt.



### A csomagolás tartalma és alap paraméterek

Zuhany tartalmaz zuhanyozó szolár zuhanytestet tartalmaz beszerelt karos szelep-pel, karos zuhanyrészessel, tömlős gyorscsatlakozóval és használati útmutatóval.



A zuhany víztároló térfogata	35 l
Maximális csatlakozási víznyomás	3 bar
Magasság	2100 mm
Tömeg	9 kg
Alsó rögzítő lap – 4x Ø 9 -es nyílás, osztása:	145 x 145 mm



## Biztonsági utasítások

Kivétel nélkül be kell tartani az ezen útmutatóban foglalt valamennyi biztonsági utasítást! Ezen kezelési útmutató olyan alapvető utasításokat tartalmaz, amelyeket be kell tartani a szolár zuhany telepítésénél és üzemeltetésénél. A biztonsági utasítások be nem tartása következménye nemcsak a személyi biztonság, hanem a közvetlen környezet és maga a berendezés veszélyeztetése is. A kerti szolár zuhany csak személyek klasszikus zuhanyozására készült. Annak más célokra történő alkalmazásánál, vagy a zuhany gyártócége engedélye nélküli átalakításakor mindenennemű jótállási igény megszűnik. Ebben az esetben úgy a gyártócége, mint eladó lemond valamennyi felelősséggéről a keletkezett kárt illetően. A berendezést nem használhatják azok a személyek, akik nem ismerkedtek meg a szoláris zuhany kezelésével ezen útmutató terjedelmében. A zuhany belsejében levő hőmérsékletre való tekintettel, ami elérhet 60 – 70 C°-ot is, tanácsosnak tartjuk a karos szelepet először jobbra elfordítani és csak utána nyitni a hideg vízáramot. Ezt követően a víz hőmérsékletét a kívánt értékre kell beállítani a karos szelep balra történő elfordításával. Megelőzi ezzel a nem kívánt forróvizes zuhanyozást! A zuhany használaton kívüli állapotában bizonyos idő elteltével egy kis mennyiségű víz is felmelegedhet a csaphoz vezető csatlakozó tömlőben. A használati biztonság érdekében először ki kell engedni egy kevés vizet (kb. 3 másodpercig).



## Szerelési utasítások

A szolár zuhanyt elegendő időtartamú napsütésnek kitett helyre helyezzék el, a vízvezetéki hálózat elérhetősége körzetében. A szolár zuhanyt merőlegesen kell szerelni a vízszintes alapra. Legmegfelelőbb azt műanyag tiplik segítségével beton alapzatra, kerámia burkolólapra vagy speciális szegek segítségével mélytalajba rögzíteni. A zuhany tömlójét csavarozza hozzá a zuhanyzerelvény kivezetéséhez a zuhanyoszlop mellső részén. A zuhantömlő csavarkötése gumitömítéssel ellátott, ezért azt csak kézzel húzza meg, ne használjon szerszámot. A zuhanyról szege fel a zuhanytest felső részén levő tartóból.

A zuhanyoszlop hátsó, alsó részén került kivezetésre a zuhany szerelvénye csavar-kötése (1/2") a vízvezetéki hálózathoz történő könnyebb csatlakozás érdekében. Ehhez csatlakoztassa az elzárt külső vízhálózati csővezetéket. A vízvezetéki csatlakozás elkészülte után nyissa ki a vízvezetéki csatlakozást, de csak akkor, ha a hálózati víznyomás nem haladja meg a 3 bár értéket. A szolár zuhany vízvezetéki csatlakozása bekötése után töltse meg teljesen a zuhany tartályát vízzel, egyidőben hajtsa végre a szükséges légtelenítést – nyissa ki a szolár zuhany töltésére szolgáló szelepet, ezzel egyidőben nyissa meg a zuhany szabályozó karját nyitott melegvíz állásba és hagyja azt teljesen nyitott helyzetben egészen addig, amíg a zuhanyról szege folyamatosan kezd el a víz folyni. A kezelőkart nyomja be annak „zárt” helyzetébe. Ezzel a szolár zuhany működésre kész állapotba kerül. A szolár zuhany armaturája vízvezetéki hálózathoz vagy házi vízműhöz történő csatlakozásához, használjon kizárolagosan tipizált, engedélyezett és sértetlen vízszerelési anyagokat. A szerelés befejezésekor ellenőrizze a csatlakozások víztömöröségét.

## Karbantartás, téliesítés

A kerti napenergia zuhany nem igényel különleges karbantartást.

Tartsa tisztán a napenergia zuhanyt.

A szezon befejezése után válassza le teljesen a napenergia zuhanytest vízellátását és engedje ki abból az összes vizet. A zuhany leeresztéséhez azt le kell távolítni a szilárd felületről, és a zuhany oldalát le kell csavarozni az oldalsó dugó kihúzásával (lásd az **1. ábrát**), miközben a csaptelep nyitott helyzetben van a meleg és a hideg között. A leürítés elvégzése után a zuhanyban annak szerkezete következtében minimális mennyiségű víz marad. Ez a maradék víz már nem okozhat kárt a zuhanyban. Tárolás közben ügyeljen arra, hogy a csaptelep és a zuhanyrózsa szárazon maradjon - légmentesen csomagolja be a csaptelepet és a zuhanyrózsát, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását azokba

A terméket a szezonon kívül, száraz, fagymentes helyen tárolja (12-30°C).

## Jótállási feltételek


A szolár zuhany a legjobb minőségű anyagokból készült és annak kivitele is kiváló minőségű. Valamennyi alkatrészt ellenőriztünk és hibátlanak találtunk. A gyártó-cég és az eladó által megadott valamennyi használati feltétel betartásával a jótállás a termék megvételét követően 2 évig érvényes. Az esetleges reklamáció érvényesítéséhez őrizzent meg valamennyi vásárlási bizonylatot az útmutatóval együtt. Az áru reklamációja a CsK jogrendje szerint történik. A jótállás valamennyi gyártási vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra vonatkozik. A termék menetes és egyéb részei mechanikai károsodásokra nem vonatkoznak a jótállási feltételek. Sem a gyártó-cég, sem pedig az eladó nem biztosít jótállást a termék helytelen beszereléséből, helytelen használatából vagy helytelen téliesítéséből keletkezett károkért. Szervizellátást és tartalomkalkatrészeket a Marimex CZ s.r.o. társaság biztosítja. A terméket a Marimex CZ, s.r.o. társaság részére a Garsys s.r.o. cég gyártja, címe: Průmyslová zóna u dolu František, ulice K Prádlu, Horní Suchá, 735 35. Készült a Cseh Köztárságban.

### Érintkezés

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Ügyfélközpont  
tel.: +420 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)



Obr. 1



 MARIMEX