

Skimmer Olympic

Návod k instalaci

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod nejnižše položený otvor ve stěně bazénu. Pak postupujte podle návodu níže pro montáž skimmeru Olympic. **Důležité:** Bazén se při plnění vodou může trochu vyboulit nebo posunout. To je normální.

Skimmer slouží k nasávání vody z bazénu filtračním zařízením a jako sběrač nečistot (listy, hmyz atd.) z hladiny bazénu, které jsou zachytávány v sítu na nečistoty. K propojení s filtračním zařízením lze použít 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovou hadici.

Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový a plochý šroubovák a nůž (ostrý hrot). **Doporučení:** pro lepší těsnost doporučujeme použít neutrální transparentní silikon na styčné těsnicí plochy.

1. Před započítím instalace je nutné, aby bazénová folie byla správně nasazena a vypnuta a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň nejnižšího připojovacího otvoru (tzn. vratné trysky).
- 2. Před instalací těla skimmeru je nutné přišroubovat k dolní části těla koleno s trnem (šedá barva).**
3. Ostrým hrotem nože z vnější strany bazénu propíchněte folii ve všech otvorech pro připojení skimmeru.
4. Zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní části tělesa sběrače. Klapka se musí volně pohybovat.
5. Z vnější strany bazénu přiložte jedno těsnění a těleso skimmeru k vyznačeným otvorům.
6. Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsnění a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte 10 šroubů a křížovým šroubovákem je postupně dotáhněte.
7. Ostrým nožem vyřízněte folii z vnitřního obvodu příruby.

Pokyny pro montáž vratné trysky

1. Ostrým nožem z vnější strany stěny bazénu vyřízněte folii z kruhového otvoru pro připojení vratné trysky. Otvor ve folii vyřízněte o cca 5-10mm menší, než je otvor ve stěně.
2. Vezměte hadicový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsnění použijte teflonovou pásku (není součástí balení)
3. Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vratnou trysku tak, aby jedno gumové těsnění bylo zevnitř bazénu a vně pak jedno korkové a druhé gumové těsnění. Vratnou trysku dobře utáhněte.
4. Do otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a nasměrujte o cca 30 stupňů z osy trysky ke stěně bazénu. Pro dosažení optimálního efektu stahování hladinových nečistot do skimmeru je nutné, aby voda v bazénu „rotovala“.
5. Hadicový trn skimmeru a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomocí hadic. Spojte zajistěte hadicovými sponami. Uvědomte si, že bezpečná vzdálenost filtrace od bazénu je 3,5 m.

Pokyny pro provoz

1. Optimální úroveň hladiny vody je ve středu skimmeru.
2. Denně čistěte síto skimmeru.
3. Skimmer naplněný vodou nesmí zmrznout. Před příchodem mrazů proveďte zazimování bazénu.

Práce s vysavačem

Poznámka: Bazénový vysavač není součástí balení skimmeru.

Vysavač slouží k odstranění nečistot usazených na dně bazénu pomocí filtračního zařízení. Proud vody je pomocí hadice a hubice vysavače nasáván motorem čerpadla filtračního zařízení, kde se nečistoty zachytávají.

1. Sejměte viko skimmeru. Zapněte filtrační zařízení.
2. K hadici vysavače připojte na jeden konec talíř pro připojení vysavače, dejte do bazénu a naplňte vodou proudem vody z vratné trysky.
3. Počkejte, až z hadice začne vytékat proud vody a pak talíř rychle vložte do těla skimmeru a usadte ho nad sítem. Při nasazování talíře do skimmeru dbejte na to, aby se nepřerušil sloupec vody v hadici a volný konec hadice byl stále ponořený pod vodou.
4. Na volný konec hadice, který musí být stále pod vodou, připojte hubici vysavače.
5. Nyní můžete začít vysávat. Při vysávání dbejte na to, aby se hubice vysavače nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušnění sání. Vysávejte nečistoty ze dna pomalu, prudký pohyb vysavače rozvíří usazené nečistoty.
6. Po skončení vysávání odpojte hadici od talíře a talíř vyjměte z těla skimmeru.

Poznámka: Po každém vysávání doporučujeme provést kontrolu stavu síta skimmeru a zajistit proplach filtračního zařízení

Skimmer Olympic

Návod na inštaláciu

Bazén naplňte vodou do výšky 5 cm pod najnižšie položený otvor v stene bazéna. Potom postupujte podľa návodu nižšie pre montáž skimmeru Olympic. **Dôležité:** Bazén sa pri plnení vodou môže trochu vyduť alebo posunúť. To je normálne. Skimmer slúži k nasávaniu vody z bazéna filtračným zariadením a ako zberač nečistôt (listy, hmyz atď.) z hladiny bazéna, ktoré sú zachytávané v sitku na nečistoty. K prepojeniu s filtračným zariadením možno použiť 5/4 (32 mm) a 6/4 (38 mm) bazénovú hadicu. **Poznámka:** K montáži budete potrebovať krížový a plochy skrutkovač a nôž (ostrý hrot). **Odporúčanie:** pre lepšiu tesnosť odporúčame použiť neutrálny transparentný silikón na tesniace plochy medzi skimmerom a stenou bazéna.

1. Pred začatím inštalácie je nutne, aby bazénová fólia bola správne nasadená a napnutá a hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň najnižšieho pripojovacieho otvoru (tzv. Vratnej trysky).
- 2. Pred inštaláciou tela skimmeru je nutné priskrutkovať k dolnej časti tela koleno s trňom (šedá farba).**
3. Ostrým hrotom noža z vonkajšej strany bazéna prepichnete fóliu vo všetkých otvoroch pre pripojenie skimmera.
4. Skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej časti telesa zberača. Klapka sa musí voľne pohybovať.
5. Z vonkajšej strany bazéna priložte jedno tesnenie a teleso skimmera k vyznačeným otvorom.
6. Z vnútornej strany bazéna priložte druhé tesnenie a prírubu. Do otvorov v prírubu vložte 10 skrutiek a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite.
7. Ostrým nožom vyrežte fóliu z vnútorného obvodu príruby.

Pokyny pre montáž vratnej trysky

1. Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazéna vyrežte fóliu z kruhového otvoru pre pripojenie vratnej trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10mm menší, než je otvor v stene.
2. Vezmite hadicový trň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflonovú pásku.
3. Do kruhového otvoru v stene, zvnútra bazéna, vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie bolo zvnútra bazéna a zvonka potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre utiahnite.
4. Do otvoru v telese vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte o cca 30° z osi trysky k stene bazéna. Pre dosiahnutie optimálneho efektu sťahovanie hladinových nečistôt do skimmera je nutne, aby voda v bazéne „rotovala“.
5. Hadicový trň skimmera a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spoje zaistíte hadicovými sponami. Uvedomte si, že bezpečná vzdialenosť filtrácie od bazéna je 3,5 m.

Pokyny pre prevádzku

1. Optimálna úroveň hladiny vody je v strede skimmeru.
2. Denne čistite sito skimmeru.
3. Skimmer naplnený vodou nesmie zmznúť. Pred príchodom mrazov vykonajte zazimovanie bazéna.

Práca s vysávačom

Poznámka: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia skimmeru.

Vysávač slúži k odstráneniu nečistôt usadených na dne bazéna pomocou filtračného zariadenia. Prúd vody je pomocou hadice a hubice vysávača nasávaný motorom čerpadla filtračného zariadenia, kde sa nečistoty zachytávajú.

1. Zložte veko skimmeru. Zapnite filtračné zariadenie.
2. K hadici vysávača pripojte na jeden koniec tanier pre pripojenie vysávača, dajte do bazéna a naplňte vodou prúdom vody z vratnej trysky.
3. Počkajte, až z hadice začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do tela skimmeru a usadte ho nad sitom. Pri nasadzovaní taniera do skimmera dbajte na to, aby sa neprerušil stĺpec vody v hadici a voľný koniec hadice bol stále ponorený pod vodou.
4. Na voľný koniec hadice, ktorý musí byť stále pod vodou, pripojte hubicu vysávača.
5. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní dbajte na to, aby sa hubica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu sania. Vysávajte nečistoty zo dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadene nečistoty.
6. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z tela skimmeru.

Poznámka: Po každom vysávaní odporúčame vykonať kontrolu stavu sita skimmeru a zabezpečiť preplach filtračného zariadenia.