

CZ

Pokud nebudete provádět pravidelnou kontrolu a údržbu základních dílů, může dojít k pádu nebo převrácení hračky. Výrobek je nutné nakonzervovat přípravkem na ochranu dřeva pro venkovní použití. Konzervaci dřevěných částí se doporučuje provádět minimálně jednou za tři roky, v náročných povětrnostních podmínkách i častěji. Všechny kovové díly by měly být namazány.


V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYŇŮ VZNIKÁ NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Kontakty

www.marimex.cz

**Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111**

e-mail: shop@marimex.cz



SK

Ak nebudete robiť pravidelnú kontrolu a údržbu základných dielov, môže dôjsť k pádu alebo k prevráteniu hračky. Výrobok treba konzervovať prípravkom na ochranu dreva určeného do exteriéru. Konzerváciu drevených častí sa odporúča robiť aspoň raz za tri roky, v náročných poveternostných podmienkach aj častejšie. Všetky kovové diely by mali byť namazané.

**V PRÍPADE NEDODRŽANIA VYŠŠIE UVEDENÝCH POKYNOV HROZÍ NEBEZPEČEN-
STVO ÚRAZU!**

Kontakty

www.marimex.sk

**Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194**

e-mail: info@marimex.sk



