

INTEX® NÁVOD K POUŽITÍ

Quick-Fill™ Elektrická vzduchová pumpa, Model AP622

220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Dobíjecí baterie

ČTĚTE POZORNĚ TENTO NÁVOD POUŽITÍ PŘED TÍM, NEŽ ZAČNETE PUMPU POUŽÍVAT




UPOZORNĚNÍ


- Používání této pumpy je dovoleno pouze dospělým osobám
- Pumpu nedávejte do vody resp. nevystavujte dešti.
- Nemiřte proudem vzduchu nikdy na obličej nebo směrem k tělu.
- Nepracujte déle jako 10 min s touto pumpou. Pumpu vypojte a nejméně 10 min nechte vychladnout.
- Pokud pumpu nepoužíváte, vypojte ji.
- Neuzavírejte žádné otvory a průduchy pumpy.
- Nedávejte žádné předměty do výfukového nástavce.
- Zapojovací kabely nesmí být nahrazeny, při pokazení vedení musí být pumpa zlikvidována.
- Abyste se vyhnuli zranění elektrickým proudem, nevystavujte pumpu dešti. Skladujte pumpu vždy v suchu v domě.
- Tento přístroj může být ovládán dětmi od 8 let a osobami s tělesným a duševním postižením výhradně pod dohledem zkušených osob anebo pokud jsou poučeni o funkci, riziku a následcích tohoto přístroje.
- Děti si nesmějí s pumpou hrát. Čištění nebo opravy nesmějí být prováděny dětmi.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ. VYHNĚTE SE TAK ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ, OSTATNÍM ZRANĚNÍM A POŠKOZENÍ VLASTNÍHO MAJETKU.

PŘEHLED NÁHRADNÍCH DÍLŮ:



Nafouk.
/vyfouk.
pomocí
baterie



Nafouk./vyfouk. DC proudem

POPIS ČÁSTÍ:

1. PUMPA
2. KONCOVKA NAFOUKNUTÍ
3. KONCOVKA VYFOUKNUTÍ
4. SPÍNAČ
5. ODNÍMATELNÝ 12 V DC KABEL
6. AC ZÁSTRČKA
7. HUBICE
8. DESTIČKA SPÍNAČE
9. OTVORY A PRŮDUCHY

Obecné:

- Pumpa se musí před použitím nabít, jelikož není určena pro přímé nafouknutí pomocí střídavého proudu v domácnosti.
- Doporučuje se, aby první nabití trvalo 10 hodin nebo celou noc a to tak, že připojíte AC adaptér na proud 220-240 Volt.
- Pokud je to nutné, může první nabití proběhnout tak, že DC kabel na jednu hodinu připojíte do cigaretového zapalovače nebo jiné 12 V přípojky stejnosměrného proudu. Po prvním nabití se pumpa použije pro nafouknutí (bez kabelu) a pro opětovné dobíjení můžete použít AC napájecí adaptér nebo rychlé nabíjení (pouze 1 hodina) s 12 V DC kabelem. Postupujte prosím podle těchto pokynů.
- Poloha „O“ slouží pro vypnutí pumpy, ale je i polohou pro dobíjení.
- Baterie jsou trvale zapečetěny a nemohou být odstraněny nebo vyměněny. Protože vlivem používání baterie zeslábnou, je na čase je nabít. Nečekejte, až budou úplně vybité.
- Nevhazujte baterie ani pumpu do ohně. Dodržujte předpisy týkající se řádné likvidace.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
- Pokud pumpu právě nepoužíváte, dejte ji, DC kabel a AC zástrčku zpátky do krabice.
- Není potřeba žádná speciální údržba pumpy.

NÁVOD K SESTAVENÍ

Pokyny pro dobíjení:

Dobíjení pumpy pomocí střídavého proudu 220-240 V v domácnosti.

1. Pumpa se dobíjí 10 hodin nebo přes noc střídavým proudem 220-240 V v domácnosti.
2. Zapojte napájecí kabel AC adaptéru do přípojky pumpy. (obr. 1)
3. Druhý konec AC kabelu zapojte do elektrické zásuvky se střídavým proudem 220-240 Volt (obr. 2).
4. Stiskněte spínač do polohy „O“, abyste dobili/vybili baterii (obr. 3).
5. První nabití. Nabíjete pumpu 10 hodin nebo celou noc střídavým proudem v domácnosti.
6. Pokud je pumpa plně nabitá, odpojte napájecí kabel (obr. 4).




Abb. (1)



Abb. (2)




Abb. (3)




Abb. (4)

NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE

Dobití pumpy za použití standardního 12 V stejnosměrného zdroje (např. cigaretového zapalovače).

1. Pumpa se dobíjí 1 hodinu stejnosměrným 12 V proudem.
2. Připojte DC napájecí kabel do přípojky pumpy (obr. 5).
3. Zapojte DC zástrčku do standardního 12 Volt stejnosměrného cigaretového zapalovače nebo jiné 12 V přípojky.
4. Stiskněte spínač do polohy „O“, abyste dobili/vybili baterii (obr. 3).
5. Nabíjení: nabíjejte pumpu po dobu 1 hodiny stejnosměrným proudem 12 Volt.
6. Ve chvíli, kdy je pumpa nabitá, vytáhněte zástrčku z cigaretového zapalovače.




Abb. (5)

Nafouknutí

Pokud nafukujete velké předměty jako nafukovací čluny nebo velké matrace, nepotřebujete žádnou dodatečnou hubici. (obr. 6.). Přípojka pumpy sloužící k nafukování se vejde přímo do nafukovacího ventilu. Pokud potřebujete hubici, použijte tu, které nejlépe pasuje, dále pak postupujte podle následujících pokynů:



Abb. (6)

Nafouknutí za použití 12 V DC kabelu:

1. Zapojte 12 Volt DC kabel do k tomu určené přípojky vzduchové pumpy. (obr. 5)
2. Vložte DC zástrčku do standardního 12 V cigaretového zapalovače nebo jiné přípojky (obr. 5)
3. Pokud je to nutné, napojte na přípojku hubici a k nafouknutí držte pumpu proti ventilu výrobku (obr. 7).
4. Pro uvedení pumpy do chodu, stiskněte tlačítko „I“ na pumpě. Nafoukněte výrobek do požadované pevnosti.
5. V případě, že je výrobek nafouknutý, pumpu vypněte pomocí tlačítka „O“ (obr. 3). Vypínejte ihned, pokud pumpu nepoužíváte.




Abb. (7)



Abb. (8)

Nafouknutí s plně nabitou pumpou (bez kabelu):

1. Pokud je to nutné, napojte na přípojku hubici a k nafouknutí držte pumpu proti ventilu výrobku.
2. Pro zapnutí pumpy, stiskněte tlačítko „II“ na spínači pumpy (obr. 9). Nafoukněte výrobek do požadované pevnosti.
3. Po nafouknutí zmáčkněte tlačítko „O“ na spínači.



Abb. (9)

Vyfouknutí

Vyfouknutí pomocí DC kabelu:

1. Postupujte podle kroků 1 a 2 z návodu k nafouknutí se stejnosměrným proudem.
2. Pokud je to nutné, nasadte na přípojku hubici a držte ji při vyfukování proti ventilu produktu (obr. 10).
3. Pro uvedení pumpy do chodu, stiskněte tlačítko „I“ na pumpě. Vypusťte tolik vzduchu, kolik je potřeba.
4. Poté, co je vzduch z výrobku vypuštěn, vypněte pumpu stisknutím tlačítka „O“ na spínači. Pumpu okamžitě odpojte a vytáhněte zástrčku, pokud pumpu nepoužíváte.




Abb. (10)

Vyfouknutí s plně nabitou pumpou (bez kabelu):

1. Připojte koncovku sloužící k vyfouknutí vzduchu na hubici, pokud vhodně zapadá do vypouštěcího ventilu.
2. Pro uvedení do chodu, stiskněte tlačítko „II“ na spínači pumpy. Vypusťte tolik vzduchu, kolik je potřeba.
3. Poté, co je vzduch z výrobku vypuštěn, stiskněte tlačítko „O“ na spínači.