

## Jump-o-lene™

### Pravidla pro používání a bezpečnou hru

Důležité: Pečlivě čtěte a dodržujte návody a bezpečnostní doporučení, které jsou obsahem balení.

Bezpečnostní doporučení:

- Pouze pro domácí použití. Hodí se do interiéru i exteriéru.
- Dodržujte maximální nosnost uvedenou na balení. Dodržujte minimální věkovou hranici.
- Na trampolíně může vždy skákat jen jedno dítě. Maximální nosnost: 27 kg
- Tuto hračku mohou skládat a rozkládat pouze dospělí.
- Používejte pouze pod náležitým dohledem, nikdy nenechávejte děti bez dozoru.
- Držte dál od ohně. Nikdy nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně či topidel. Pokud je trampolína na slunci, zkontrolujte, zda povrch není moc horký.
- Nikdy nepoužívejte u bazénu, vevnitř bazénu či na sněhu.
- Rodiče by měli svoje děti řádně poučit o pravidlech bezpečné hry.
- Neumisťujte na verandy, terasy, balkóny, beton, asfalt či jiné tvrdé, nechráněné povrchy.
- Umístěte na rovný povrch nejméně 2 m od plotu, garáže, domu, převislých větví, prádelních šňůr, elektrického vedení a podobně.
- Neplňte vodou, povrch se stane kluzkým a hrozí nebezpečí úrazu.
- Nesedejte na vrchu či po stranách stěn.
- Neskákejte do ani z trampolíny.
- Děti by si měly sundat pásky, boty, šperky, hodinky, klíče, sponky do vlasů a další ostré předměty.
- Pokud je trampolína postavená uvnitř, zachovejte dostatečnou vzdálenost od oken, schodišť, dveří se skleněnou výplní, ostrých rohů a dalších nebezpečných objektů, které by mohly poškodit produkt, či způsobit zranění.
- Pokud je trampolína umístěna venku, nepoužívejte za vysokého povětrí. Vyberte rovný povrch, bez ostrých předmětů, kamenů či větví, které by mohly zranit skákající děti nebo zničit trampolínu. Mezi trampolínu a zem vložte ochranou podložku (/není součástí balení).
- Nafoukněte vzduchem, dokud není trampolína na dotek tvrdá. Pokud se kolem švů objeví pnutí, okamžitě přestaňte produkt nafukovat a upouštějte vzduch, dokud se materiál kolem švů nevyrovná. Nepřefukujte ani nepoužívejte k plnění vysokotlaký kompresor, vyhněte se tím poničení.
- Trampolína musí být řádně nafouknutá po celou dobu používání. U některých produktů je přesně dané pořadí nafukování jednotlivých komor. Malé komory nafukujte pomalu.
- Nedovolujte dětem, aby si s tímto produktem hrály, pokud je vyfouknutý.
- Nepoužívejte ke spaní, dítě by se mohlo zaklínit mezi stěnu a podlahu a udusit se.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda se někde neobjevily praskliny, díry či jiné poškození. Poškozeny produkt nikdy nepoužívejte.
- Trampolínu vyfoukněte a složte, skladujte na suchém, chladném místě.
- Produkt nijak neupravujte, používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem. Tento produkt nemá žádné opravitelné části.

Nedodržení těchto pravidel může vést ke zničení produktu, zlomeninám, utopení, udušení či jinému vážnému úrazu.

**Uchovejte tyto instrukce a pravidla hry pro budoucnost.**  
**Chyby v tisku vyhrazeny. Výrobce: Intex Development Co. Ltd.**